Consignes d'installation

SELECTRONIC®

Robinet de lavabo Innsbrook de proximité

NUMÉROS DE MODÈLE
605X.202
605X.204
605X.205

MISE EN GARDE : Utilisez uniquement les transformateurs et les ensembles de câbles fournis par American Standard. L'utilisation de câbles non fournis par AS, ou la coupe, l'épissage ou la modification de tout composant annulera la garantie.

Nos de produits et options	1
Caractéristiques	2
Installation du robinet	2-3
Installation électrique	4-6
Démarrage/entretien	7-8
FAQ/dépannage	9-10
Pièces	11

American Standard

REMARQUE À L'INTENTION DE L'INSTALLATEUR : Veuillez donner ce manuel au client après l'installation.

Pour en savoir plus sur les produits Selectronic® d'American Standard, visitez notre site Web au www.americanstandard-us.com, ou envoyez-nous un courriel à l'adresse suivante : CRTTEAM@lixilamericas.com.

Pour toute question liée aux pièces, à l'entretien, à la garantie ou pour tout autre type d'assistance, veuillez composer le 844-CRT-TEAM / 844-278-8326.
(Au Canada : 1-800-387-0369) (Dans la région de Toronto uniquement : 1-905-306-1093)

American Standard CRT Certified Response Technician

© 2021 AS America Inc.

M965652 FR Rév 2.4 (6/21)

Merci d'avoir choisi American Standard… la référence en matière de qualité depuis plus de 100 ans. Afin de garantir une installation sans problème, veuillez lire ces instructions attentivement avant de commencer.

DÉBALLAGE

Tous les produits American Standard sont éprouvés avec de l'eau dans notre usine. De l'eau résiduelle peut rester dans le robinet pendant le transport.

L'illustration ci-dessous présente les raccords et les éléments en vrac une fois retirés de la boîte. Certains éléments peuvent être emballés partiellement assemblés à d'autres éléments.

1. Consignes d'installation
2. Assemblage du bec
3. Écrous de montage
4. Boîtier de commande
5. Tuyau d'alimentation
6. Valve mélangeuse (en option, doit être commandée séparément)
7. Vis du couvercle du boîtier de commande

Produit de base

NUMÉROS DE PRODUITS
6059.202
6059.205





Valve mélangeuse

605XTMV



ENSEMBLES POUR ALIMENTATION VENDUS SÉPARÉMENT

Ensemble pour alimentation adaptateur CA PK00.PAC	Ensemble pour alimentation CA fixe PK00.HAC	Ensemble pour alimentation multi CA PK00.MAC
		

Dimensions d'installation

Fig. 1



DESCRIPTION GÉNÉRALE

Robinet électronique avec détecteur de présence Montage sur une seule pièce en laiton massif à l'épreuve du vandalisme. Fonctionne à partir d'une alimentation c.c. (batterie/bloc d'alimentation) ou d'une alimentation permanente c.a. (branchement/fil métallique). Grillage intégré pour protéger le solénoïde. Le robinet de compression de 3/8 à entrée unique, les clapets de non-retour intégrés, et le boyau en acier inoxydable flexible de 16-1/4 po relient le tuyau d'alimentation pour permettre le raccordement du bec.

Remarque :L'ensemble de la tuyauterie et du câblage électrique doivent être installés conformément aux codes, réglementations et normes applicables.

MISE EN GARDE : Utilisez uniquement les transformateurs et les ensembles de câbles fournis par American Standard. L'utilisation de câbles non fournis par AS, ou la coupe, l'épissage ou la modification de tout composant annulera la garantie.



BOÎTIER ÉLECTRIQUE RECOMMANDÉ OU ÉQUIVALENT
FOURNI PAR D'AUTRES FOURNISSEURS
4 po (102 mm) X 3-1/2 po (89 mm) BOÎTIER ÉLECTRIQUE PROFOND CARRÉ **Hubbel-RACO N° 256** OU ÉQUIVALENT (FOURNI PAR D'AUTRES FOURNISSEURS).

FIL MÉTALLIQUE ET MULTI C.A. LONGUEUR DE CÂBLE MAX. DE 10 PI

OUTILS RECOMMANDÉS

1. Pince à joint coulissant
2. Clé à ouverture réglable
3. Mastic ou calfatage
4. Tournevis à pointe cruciforme
5. Tournevis plat
6. Perceuse électrique et mèche de 1/4 po
7. Ruban à mesurer

Fig. 2



INSTALLATION DU ROBINET

1 INSTALLATION DE L'ASSEMBLAGE DU BEC; Fig. 1

ATTENTION **Fermer l'alimentation en eau chaude et en eau froide avant de commencer.**

1. Assurez-vous que la PLAQUE D'ÉTANCHÉITÉ **(1)** est installée sur le CORPS DU ROBINET **(2)**. **Fig. 1a.**

2. Insérez les CÂBLES **(3)**, le TUYAU FLEXIBLE **(4)** et les MONTANTS **(5)** dans les trous de la surface de montage. **Fig. 1a.**

3. À partir de la partie inférieure de la surface de montage, installez les BOULONS DE FIXATION **(6)** sur les MONTANTS **(5)**. **Fig. 1b.**

4. Alignez le ROBINET **(2)** et serrez les BOULONS DE FIXATION **(6)** à la main pour fixer le robinet sur la surface de montage. **Fig. 1b.**

Fig. 1a



Fig. 1b



2 MONTAGE DU BOÎTIER DE COMMANDE – Fig. 2

1. Déterminez l'emplacement du BOÎTIER DE COMMANDE **(1)**. Il doit se situer dans la zone grisée de 14 po (356 mm) par 21 po (533 mm) illustrée sur la figure 2 pour que les raccordements électriques à partir du bec puissent être effectués.

REMARQUE : Le TUYAU D'ALIMENTATION DU BOÎTIER DE COMMANDE mesure 20 po. La distance entre l'alimentation murale et le BOÎTIER DE COMMANDE (1) doit être prise en compte.

2. Retirez le ruban du COUVERCLE DU BOÎTIER DE COMMANDE **(2)**, et ôtez le COUVERCLE **(2)**. Tenez le BOÎTIER DE COMMANDE **(1)** à l'emplacement souhaité et marquez l'emplacement des quatre trous de montage, tel qu'illustré.

REMARQUE : Trouvez le sac en plastique contenant 4 vis M5X16 à utiliser pour fixer le BOÎTIER DE COMMANDE (1) une fois l'installation terminée.

REMARQUE : Pour les installations câblées CA, effectuez les raccordements d'alimentation électriques avant de fixer le BOÎTIER DE COMMANDE (1) au mur.

3. Il est recommandé de fixer le BOÎTIER DE COMMANDE **(1)** sur un montant ou une traverse à l'intérieur du mur à l'aide des VIS **(3)** fournies. Si le BOÎTIER DE COMMANDE **(1)** doit être installé sur un mur de carrelage ou en plâtre, les ANCRAGES **(4)** et les VIS **(3)** doivent être utilisés.

3 CONNEXION DU FLEXIBLE DU BEC AU BOÎTIER DE COMMANDE – Fig. 3

1. Raccordez L'ÉCROU D'ALIMENTATION **(1)** du flexible du bec au mamelon sur le dessus du BOÎTIER DE COMMANDE **(2)**. Serrez à l'aide d'une clé ajustable pour garantir l'étanchéité du raccordement **(Fig. 3)**.

4 RACCORDEMENT DE L'ALIMENTATION EN EAU AU BOÎTIER DE COMMANDE ET À L'ALIMENTATION MURALE – Fig. 4, 4a

REMARQUE : Si vous utilisez la valve mélangeuse (en option), consultez la fiche nº M968808 pour obtenir des consignes d'installation.

1. Insérez une RONDELLE EN FIBRE **(4)** dans l'ÉCROU D'ALIMENTATION **(1)** situé sur le BOÎTIER DE COMMANDE **(2)**.

2. Raccordez le TUYAU D'ALIMENTATION FLEXIBLE **(3)** à l'ÉCROU D'ALIMENTATION **(1)** sur le BOÎTIER DE COMMANDE **(2)**. Serrez pour garantir l'étanchéité du raccordement. Utilisez deux clés pour serrer, au besoin **(Fig. 4)**.

3. Raccordez le TUYAU D'ALIMENTATION FLEXIBLE **(3)** directement à l'alimentation murale. La connexion utilisée sur le TUYAU D'ALIMENTATION FLEXIBLE **(3)** est une compression de 3/8 po. Utilisez une clé ajustable pour serrer les raccords. Veillez à ne pas trop serrer **(Fig. 4a)**.

Remarque : Le TUYAU D'ALIMENTATION FLEXIBLE **(3)** mesure 20 po à partir de la partie inférieure de la base du BOÎTIER DE COMMANDE **(2)**. Si une longueur plus importante est requise, l'installateur doit acheter des pièces séparément.

Important : Si le TUYAU D'ALIMENTATION FLEXIBLE **(3)** est trop long, enroulez-le pour éviter toute formation de coudes.

Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 4a



INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Produit	Page
Ensemble pour alimentation adaptateur CA (PK00.PAC)	**6**
Ensemble pour alimentation CA fixe (PK00.HAC)	**6**
Ensemble pour alimentation multi CA (PK00.MAC)	**7**

A VERSIONS CC; Fig. 1

- **PWRX**
- **BATTERIE NORMALE**

1. Retirez le COUVERCLE DU BOÎTIER DE COMMANDE **(1)**. **Fig. 1.**

2. Faites passer les CÂBLES **(2)** par le haut du BOÎTIER DE COMMANDE **(3)**. **Fig. 1a.**

POUR LA VERSION AVEC BATTERIE NORMALE UNIQUEMENT

3. Insérez la BATTERIE **(4)** dans le PORTE-BATTERIE **(5)**, assurez-vous que la forme de la BATTERIE (4) correspond à la forme du PORTE-BATTERIE **(5)** et veillez à insérer l'extrémité de la borne de la batterie en premier. **Fig. 1b.**

4. Insérez le CONNECTEUR DE BATTERIE **(5a)** de la batterie normale ou du BLOC D'ALIMENTATION PWRX dans la RONDELLE **(6)**, comme illustré. **Fig. 1c.**

5. Raccordez le CÂBLE DE SOLÉNOÏDE **(7)** et le CONNECTEUR DE BATTERIE **(5a)** aux CÂBLES **(2)**. Placez la batterie normale ou le BLOC D'ALIMENTATION PWRX dans l'emplacement prévu. **Fig. 1d.**

6. Remettez en place le COUVERCLE DU BOÎTIER DE COMMANDE **(1)**. Serrez fermement les vis du couvercle.

MISE EN GARDE : Utilisez uniquement les transformateurs et les ensembles de câbles fournis par American Standard. L'utilisation de câbles non fournis par AS, ou la coupe, l'épissage ou la modification de tout composant annulera la garantie.

Fig. 1



Fig. 1a



Fig. 1b



Fig. 1c



Fig. 1d



B AC VERSION; Fig. 2

- **BRANCHEMENT**
- **MATÉRIEL**

MISE EN GARDE **Débranchez l'alimentation secteur avant d'ouvrir le BOÎTIER DE COMMANDE.**

Remarque : Pour les installations câblées CA, effectuez les raccordements d'alimentation électriques avant de fixer le BOÎTIER DE COMMANDE (3) au mur.

1. Retirez le COUVERCLE DU BOÎTIER DE COMMANDE **(1)**. Faites passer les CÂBLES **(2)** du robinet par le haut du BOÎTIER DE COMMANDE **(3)**. Installez le DISPOSITIF DE VERROUILLAGE DU CONNECTEUR **(16)**. **Fig. 2.**

POUR ENSEMBLE ALIMENTACION UNIQUEMENT

2a. Insérez le CORDON D'ALIMENTATION **(8)** dans la RONDELLE POUR ALIMENTATION ÉLECTRIQUE **(9)**. **Fig. 2a.**

3a. Insérez le CORDON D'ALIMENTATION **(8)** dans la RONDELLE latérale **(6)**, comme illustré. **Fig. 2a.**

4a. Raccordez les CÂBLES **(2)** au CÂBLE DE SOLÉNOÏDE **(7)** et au CORDON D'ALIMENTATION **(8)**. Raccordez-le à l'ADAPTATEUR CA UNIQUE **(10)**. **Fig. 2a**.

5a. Fixez le BOÎTIER DE COMMANDE au mur. Remettez en place le COUVERCLE DU BOÎTIER DE COMMANDE **(1)**. Serrez fermement les vis du couvercle.

6a. Branchez la PRISE CA dans la prise murale.

POUR LES RACCORDEMENTS FIXES UNIQUEMENT

2b. Insérez une extrémité de l'EXTENSION de 10 pi **(10a)** dans la RONDELLE POUR ALIMENTATION ÉLECTRIQUE **(9)**. **Fig. 2b.**

3b. Insérez l'EXTENSION de 10 pi **(10a)** dans la RONDELLE latérale **(6)**, comme illustré. **Fig. 2b.**

4b. Branchez l'EXTENTION de 10 pi **(10a)** à la CÂBLE **(2)**. **Fig. 2b.**

5b. Branchez les CÂBLES **(2)** au CÂBLE DE SOLÉNOÏDE **(7)**.

6b. Fixez le BOÎTIER DE COMMANDE **(2)** au mur. Remettez en place le COUVERCLE DU BOÎTIER DE COMMANDE **(1)**. Serrez fermement les vis du couvercle.

L'entrepreneur doit fournir un BOÎTIER ÉLECTRIQUE (12) et l'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE (13).

7b. Montez l'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE **(13)** dans le BOÎTIER ÉLECTRIQUE **(12)**. Branchez les bornes blanches et noires sur les PRISES D'ALIMENTATION **(14)**. **Fig. 2c.**

8b. Raccordez l'EXTENSION de 10 pi **(10b)** au CÂBLE D'ALIMENTATION **(15)**. **Fig. 2c.**

MISE EN GARDE : Utilisez uniquement les transformateurs et les ensembles de câbles fournis par American Standard. L'utilisation de câbles non fournis par AS, ou la coupe, l'épissage ou la modification de tout composant annulera la garantie.

Fig. 2



Fig. 2a



Fig. 2b



Fig. 2c





C VERSION MULTI CA (RACCORDEMENT EN GUIRLANDE); Fig. 3, 3a

Important : Tous les couvercles des boîtiers de commande doivent être retirés avant de procéder aux raccordements en guirlande. Débranchez l'adaptateur en Y de la première unité de l'alimentation électrique avant d'effectuer les raccordements en guirlande.

Remarque : Pour obtenir les consignes d'installation électrique de l'unité no 1, reportez-vous à la partie B (page 5). Pour les unités suivantes, reportez-vous aux consignes ci-dessous...

1. Retirez les COUVERCLES de tous les BOÎTIERS DE COMMANDE **(3)**.

2. Insérez l'EXTENSION de 10 pi **(11a)** de l'unité précédente dans la RONDELLE (5b) grise et reliez-la à la borne unique de l'ADAPTATEUR EN Y **(11)**.

3. Retirez la rondelle de la prise noire solide du côté gauche de tous les BOÎTIERS DE COMMANDE **(3)**, et remplacez-la par la RONDELLE GRISE **(5b)**. (fournie avec chaque robinet).

4. Faites passer les CÂBLES **(2)** par le haut du BOÎTIER DE COMMANDE **(3)**. Branchez un CÂBLE **(2)** au CÂBLE DE SOLÉNOÏDE **(7)** et l'autre à l'une des deux bornes disponibles situées sur l'ADAPTATEUR EN Y **(11)**. Reliez l'EXTENSION de 10 pi **(10a)** de l'unité actuelle à la borne disponible de l'ADAPTATEUR EN Y **(11)**.

5. Insérez l'autre extrémité de l'EXTENSION de 10 pi **(10b)** dans les deux RONDELLES GRISES **(6a et 6b)** et branchez-la à l'extrémité de la borne unique de l'ADAPTATEUR EN Y **(11)** de l'unité suivante. Placez l'ADAPTATEUR EN Y **(11)** dans le BOÎTIER DE COMMANDE **(3)**.

6. Répétez les étapes ci-dessus pour chaque unité supplémentaire, en veillant à ne pas excéder la limite maximale de 15 unités par SOURCE D'ALIMENTATION CA

7. Remettez en place les COUVERCLES DES BOÎTIERS DE COMMANDE. Serrez fermement les vis du couvercle.



MISE EN GARDE : Utilisez uniquement les transformateurs et les ensembles de câbles fournis par American Standard. L'utilisation de câbles non fournis par AS, ou la coupe, l'épissage ou la modification de tout composant annulera la garantie.

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION DU ROBINET

POUR ASSURER UN DÉBIT D'EAU LAMINAIRE, l'air doit être purgé du bec lentement. Pour cela, couvrez le CAPTEUR **(1)** tout en ouvrant lentement les robinets d'alimentation en eau. Quand l'eau coule sous forme de flot régulier, fluide et plein, découvrez le CAPTEUR **(1)** et ouvrez complètement le robinet d'alimentation en eau. **Fig. 1.**

ENTRETIEN

A FONCTIONNEMENT DU CAPTEUR POUR LE LAVAGE DES MAINS; Fig. 1

Lorsque le capteur détecte un utilisateur, l'eau commence à s'écouler immédiatement. L'eau cesse de couler 2 secondes après que l'utilisateur est passé hors de la portée du capteur. Ce délai de fermeture du robinet permet à l'utilisateur de bouger les mains sans que le débit d'eau ne soit interrompu. Par mesure de précaution, une minuterie de sécurité coupe l'eau après que le capteur a été bloqué pendant 59 secondes. Le robinet d'eau restera fermé jusqu'à ce que la source du blocage du capteur sorte de la zone de détection.

Zone de détection : 2 po – 10 po (50 mm – 250 mm)
Par défaut : réglage en usine de 6 po (150 mm)

B MODIFICATION DE LA PORTÉE DU CAPTEUR (réglage en usine de 6 po) Fig. 2, 2a

1. Retirez le COUVERCLE DU BOÎTIER DE COMMANDE. Débranchez l'alimentation électrique **(1)**, puis rebranchez-la. **Fig. 2.**
2. Pendant que la DEL DE LA COMMANDE DU CAPTEUR **(2)** clignote lentement, placez votre main devant le capteur à une distance comprise entre 1 et 2 po (30-50 mm) de celui-ci. **Fig. 2a.**
3. Lorsque la DEL arrête de clignoter et reste en position « MARCHE », déplacez votre main à l'endroit souhaité et maintenez-la en place jusqu'à ce que la DEL recommence à clignoter. **Fig. 2a.**
4. Lorsque la DEL DE LA COMMANDE DU CAPTEUR **(2)** recommence à clignoter, enlevez votre main de la zone de détection. Lorsque le clignotement s'arrête, la distance de détection est réglée.
5. Remettez en place les COUVERCLES DES BOÎTIERS DE COMMANDE **(2)**. Serrez fermement les vis du couvercle.

C NETTOYAGE DES FILTRES; Fig. 3

MISE EN GARDE **Débranchez l'alimentation secteur avant d'ouvrir le BOÎTIER DE COMMANDE.**

1. Retirez le COUVERCLE DU BOÎTIER DE COMMANDE.
2. Fermez la VANNE D'ALIMENTATION **(13)** à l'aide d'une clé hexagonale de 4 mm.

Remarque : Activez le capteur pour que l'eau continue de s'écouler du robinet pendant que vous fermez.

3. Dévissez le FILTRE **(6)** avec une clé à douille de 7/16 po.
4. Tirez sur le FILTRE **(6)**, enlevez et nettoyez la coupelle de débris blancs et le grillage.
5. Remettez le FILTRE **(6)** en place et serrez-le avec une clé à douille de 7/16 po.

Mise en garde : Veillez à ne pas trop serrer.

6. Ouvrez la VANNE D'ALIMENTATION **(13)** à l'aide d'une clé hexagonale de 4 mm.
7. Remettez en place le COUVERCLE DU BOÎTIER DE COMMANDE. Serrez fermement les vis du couvercle.









M965652 FR Rév 2.4 (6/21)

D INSTALLATION/REMPLACEMENT DE LA BATTERIE ou DU BLOC D'ALIMENTATION PWRX; Fig. 4

1. Retirez le COUVERCLE DU BOÎTIER DE COMMANDE **(1)**.

2. Débranchez le porte-batterie **(3)** du CÂBLE **(5)**.

3. Retirez l'ancienne BATTERIE du porte-batterie **(3)**. Installez la nouvelle BATTERIE **(2)** en vous assurant que le côté de la borne est inséré en premier et que la forme de la batterie correspond à la forme du PORTE-BATTERIE **(3)**.

4. Raccordez à nouveau le PORTE-BATTERIE (3) au CÂBLE **(5)**.

5. Débranchez le porte-batterie **(3)** du CÂBLE **(5)**.

6. Remettez en place le COUVERCLE DU BOÎTIER DE COMMANDE. Serrez fermement les vis du couvercle.

Fig. 4



E NETTOYAGE ET RETRAIT DE L'AÉRATEUR; Fig. 5

1. La salete peut s'accumuler dans l'AERATEUR **(1)** et ainsi reduire le debit d'eau. Retirez l'AERATEUR **(1)** en utilisant la CLE DE L'AERATEUR **(2)** et rincez-le pour eliminer tout debris.

Fig. 5



F NETTOYAGE GÉNÉRAL – Fig. 5

1. Pour un nettoyage général, utilisez un chiffon doux et humide pour nettoyer le bec et le capteur.

2. En cas de saleté, utilisez un chiffon doux avec du détergent à vaisselle dilué. Frottez la zone avec un chiffon humide et séchez-la avec un chiffon doux.

ATTENTION : **Veillez à ne pas rayer le capteur lors du nettoyage. Évitez d'utiliser des détergents ou des produits abrasifs ou puissants.**

Évitez d'utiliser tout produit susceptible d'égratigner la surface du bec. N'utilisez jamais de poudre de polissage, de détergent ou un balai-brosse en nylon. Ces produits endommageront la surface du bec ou du capteur.



Fig.6

FAQ

Q: Comment puis-je savoir si la batterie doit être remplacée?
A: La valve ne s'ouvre pas et le capteur clignote en permanence deux fois entrecoupées d'une pause pendant une durée pouvant atteindre sept jours.

Q: Pourquoi le débit du robinet a-t-il considérablement diminué?
A: Le filtre, le régulateur de débit ou l'aérateur/le jet peuvent être obstrués. Vérifiez si c'est le cas, et nettoyez ces éléments, au besoin. Consultez les sections C, D et E de la partie dédiée au démarrage et à l'entretien.

Q: Pourquoi l'eau ne s'écoule-t-elle pas du robinet lorsque je me trouve dans la zone de détection du capteur?
A: Il est peut-être nécessaire de remplacer la batterie. Si le capteur clignote en permanence deux fois entrecoupées d'une pause, remplacez la batterie ou composez le 844-CRT-TEAM / 844-278-8326.

Q: Quelle est la plage de pression de fonctionnement normale?
A: La pression du robinet en fonctionnement est comprise entre 20 et 80 psi.

DIAGRAMMES DE DÉPANNAGE

L'APPAREIL NE FONCTIONNE PAS

LES VANNES D'ALIMENTATION EXTÉRIEURES SONT-ELLES OUVERTES?
→ NON → OUVREZ LES VANNES D'ALIMENTATION EXTÉRIEURES.
↓ OUI

LA VANNE D'ALIMENTATION INTÉRIEURE EST-ELLE OUVERTE?
→ NON → OUVREZ LA VANNE D'ALIMENTATION INTÉRIEURE (CLÉ HEXAGONALE NÉCESSAIRE).
↓ OUI

DOUBLE CLIGNOTEMENT RÉPÉTITIF DU CAPTEUR?
→ OUI → LA BATTERIE EST TRÈS FAIBLE. REMPLACEZ LA BATTERIE.
↓ NON

REBRANCHEZ LA PILE AU CAPTEUR. LE CAPTEUR CLIGNOTE-T-IL PENDANT 5 SECONDES?
1 → NON → 1 → BATTERIE À PLAT. REMPLACEZ LA BATTERIE. RÉPÉTEZ L'ÉTAPE.
2 → NON → 2 → VÉRIFIEZ SI L'ISOLATION DU CÂBLE DU CAPTEUR EST ENDOMMAGÉE. REMPLACEZ LE CAPTEUR.
↓ OUI

REMPLACEZ LE SOLÉNOÏDE.

L'EAU COULE SANS CESSE

REBRANCHEZ LA PILE AU CAPTEUR. LE CAPTEUR CLIGNOTE-T-IL PENDANT 5 SECONDES?
→ NON → VÉRIFIEZ SI L'ISOLATION DU CÂBLE DU CAPTEUR EST ENDOMMAGÉE. REMPLACEZ LE CAPTEUR.
↓ OUI

REMPLACEZ LE SOLÉNOÏDE.

DÉBIT FAIBLE

LES VANNES D'ALIMENTATION INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES SONT-ELLES ENTIÈREMENT OUVERTES?
→ NON → OUVREZ COMPLÈTEMENT LES VANNES D'ALIMENTATION INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES EN LES TOURNANT DANS LE SENS ANTIHORAIRE.
↓ OUI

LE FAIBLE DÉBIT POURRAIT ÊTRE DÛ À LA PRÉSENCE DE DÉBRIS DANS LE FILTRE, LE RÉGULATEUR DE DÉBIT OU L'AÉRATEUR/LE JET. RETIREZ, NETTOYEZ ET REMETTEZ LE FILTRE À SON EMPLACEMENT INITIAL.

SERVICE D'ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE
Pour toutes questions, composez sans frais le numéro suivant :
844-CRT-TEAM / 844-278-8326.
Du lundi au vendredi de 8 h à 20 h, HNE Samedi 8 h à 16 h, HNE
AU MEXIQUE 01-800-839-1200
AU CANADA 1-800-387-0369 (TORONTO 1-905-306-1093)
Du lundi au vendredi de 8 h à 19 h, HNE

Les noms de produits indiqués dans le présent document sont des marques de commerce d'AS America Inc. ©2021

Pour en savoir plus sur les produits Selectronic® d'American Standard, visitez notre site Web au : www.americanstandard-us.com, ou écrivez-nous à l'adresse suivante : CRTTEAM@lixilamericas.com.

American Standard

SELECTRONIC®

Robinet de lavabo Innsbrook de proximité

NUMÉROS DE MODÈLE
605X.202
605X.204
605X.205



Pour les produits fabriqués avant le 3/4/21

M922887-YYY0A
AÉRATEUR 1,5 GPM
066508-0020A
AÉRATEUR 0,5 GPM
M922286-0020A
AÉRATEUR 0,35 GPM

Pour les produits fabriqués après le 3/4/21

M970713-0070A
AÉRATEUR 1,5 GPM
M922917-0070A
AÉRATEUR 0,5 GPM
M970712-0070A
AÉRATEUR 0,35 GPM

M970685-0070A
ENSEMBLE DE CAPTEUR (MARCHE-ARRÊT)

M970690-0070A
ENSEMBLE DE CAPTEUR (TEMPORISÉ)

044912-0070A
ÉCROU DE MONTAGE

M923115-0070A
PLAQUE D'ÉTANCHÉITÉ

A923672-0070A
TUYAU D'ALIMENTATION POUR ROBINET

M964940-0070A
ENSEMBLE POUR BOÎTIER DE COMMANDE
(L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE N'EST PAS COMPRISE ET DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT.)

M950510-0070A
CÂBLE D'EXTENSION DE 27 PO AVANT JUIN 2019

A924162-0070A
TUYAU D'ALIMENTATION

M970731-0070A
ENSEMBLE POUR SOLÉNOÏDE

A950507-0070A
ENSEMBLE POUR FILTRE

A950509-0070A
VANNE D'ALIMENTATION

Remplacez « YYY » par le code de finition approprié.

CHROME	002

Bloc d'alimentation PWRX 2064.14 – Série

M950361-0070A
BLOC D'ALIMENTATION PWRX

Batterie CR-P2 au lithium 2064.15 – Série



A923654-0070A
BATTERIE 6 V CR-P2

M950514-0070A
PORTE-BATTERIE

Ensemble pour alimentation adaptateur CA PK00.PAC



M950338-0070A
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

M950360-0070A
DISPOSITIF DE VERROUILLAGE DU CONNECTEUR

M950399-0070A
ADAPTATEUR CA UNIQUE

Ensemble pour alimentation CA fixe PK00.HAC

M950511-0070A
CÂBLE D'EXTENSION DE 10 PI

M950360-0070A
DISPOSITIF DE VERROUILLAGE DU CONNECTEUR



M950527-0070A
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Ensemble pour alimentation multi CA PK00.MAC

M950511-0070A
CÂBLE D'EXTENSION DE 10 PI

M950512-0070A
ADAPTATEUR MULTI CA

SERVICE D'ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE
Pour toutes questions, composez sans frais le numéro suivant :
844-CRT-TEAM / 844-278-8326.
Du lundi au vendredi de 8 h à 20 h, HNE Samedi 8 h à 16 h, HNE
AU MEXIQUE 01-800-839-1200
AU CANADA 1-800-387-0369 (TORONTO 1-905-306-1093)
Du lundi au vendredi de 8 h à 19 h, HNE

Les noms de produits indiqués dans le présent document sont des marques de commerce d'AS America Inc. ©2021

Pour en savoir plus sur les produits Selectronic® d'American Standard, visitez notre site Web au : www.americanstandard-us.com, ou écrivez-nous à l'adresse suivante : CRTTEAM@lixilamericas.com.

PART OF LIXIL