American Standard

Instrucciones de Instalación

SISTEMA DE DUCHA SERIN™

2064.724



Gracias por elegir American Standard, referente de calidad durante más de 100 años.

Para asegurarse de realizar la instalación sin inconvenientes, lea atentamente estas instrucciones antes de comenzar.

Conformidad certificada con la norma ANSI A112.18.1

M968927 Rev.1.3

Herramientas y materiales recomendados



Nivel



Cinta de Teflón



Martillo

Lápiz



Destornillador Phillips



Broca de 10 mm (3/8)

Taladro eléctrico

DIMENSIONES DE INSTALACIÓN







1 INSTALACIÓN DEL SUMINISTRO DE PARED

PRECAUCIÓN **Cierre los suministros de agua fría y caliente antes de comenzar.**

- El suministro alSUMINISTRO DE PARED **(1)** es de 1/2" NPT. Consulte el esquema anterior para ver información detallada.
- Instale la JUNTA DE GOMA **(2)** en el SUMINISTRO DE PARED **(1)**.
- Aplique sellador o cinta de Teflón a la rosca de 1/2" NPT de la boquilla de suministro. Enrosque el SUMINISTRO DE PARED **(1)** a la boquilla de suministro para crear una junta hermética. EL SUMINISTRO DE PARED **(1)** con JUNTA DE GOMA **(2)** debe quedar ajustado contra la pared acabada.



2 INSTALACIÓN DE LOS SOPORTES DE PARED



- La BARRA DE DUCHA AJUSTABLE **(1)** funciona mejor si se fija a un perno o tirante de la pared, utilizando los TORNILLOS **(2)** suministrados.
- Si la BARRA DE DUCHA AJUSTABLE **(1)** se va a instalar sobre azulejos, se deben utilizar ANCLAJES **(3)** y TORNILLOS **(2)**.
- Decida la altura y la ubicación (opcional) y marque una línea central. Si el SOPORTE DE MONTAJE **(4)** se fija a un perno o tirante, perfore orificios piloto pequeños para los TORNILLOS **(2)**. IMPORTANTE: Cerciórese de que la línea central vertical esté nivelada.
- ***Para la instalación en paredes con azulejos:*** Utilice ANCLAJES **(3)** y TORNILLOS **(2)** para fijar el SOPORTE DE MONTAJE **(4)** a la pared acabada. El diámetro y el fondo del orificio de montaje debe ser de 10 mm (3/8") diám. y 50 mm (2") fondo. Introduzca los ANCLAJES **(3)** y golpéelos con un martillo hasta dejarlos a ras con la pared acabada.
- Instale la ARANDELA DE GOMA **(5)** en el hueco del SOPORTE DE MONTAJE **(4)**. Fije el SOPORTE DE MONTAJE **(4)** a la pared con TORNILLOS **(2)**.

3 INSTALACIÓN DE LA BARRA DE DUCHA AJUSTABLE

- Instale la BARRA DE DUCHA AJUSTABLE **(1)** en los SOPORTES DE MONTAJE instalados **(4)**. Empuje la BARRA DE DUCHA AJUSTABLE **(1)** hasta nivelarla con la pared acabada y apriete los TORNILLOS DE PRESIÓN **(5)** con la LLAVE HEXAGONAL (2,5 mm) **(7)** suministrada para fijar la BARRA DE DUCHA AJUSTABLE **(1)** a la pared.



4 INSTALACIÓN DE MANGUERA Y REGADERA MANUAL

- Instale la JUNTA **(8)** en la TUERCA DE ACOPLAMIENTO **(9)**. Conecte la TUERCA DE ACOPLAMIENTO **(9)** a la BOQUILLA DE PARED **(10)** y apriete.
- INSTALE la segunda JUNTA **(11)** en el EXTREMO DE LA MANGUERA DEL ROCIADOR **(12)** y conecte la REGADERA MANUAL **(13)** al EXTREMO DE LA MANGUERA DEL ROCIADOR **(12)**. Apriete con la mano.