



Buy it for looks. Buy it for life.®



INS10639

This product features the Pro+Fit Installation Mounting System. If you do not have the Pro+Fit Installation Template please use the following instructions. (Note: only one hole is required per mounting post.)

#### Eva Towel Ring

1. Place plastic mounting post over wall and mark the top and bottom screw hole locations.
2. (Optional) Using ¼" drill bit, drill two pilot holes for the post.
3. Insert the tip of the drywall anchor into the wall at the two marked locations. Then rotate the anchors using a screwdriver until the anchor is flush with the wall.
4. Tighten screws into wall anchor while holding mounting post firmly in place. **DO NOT** overtighten.
5. Attach post by pressing firmly to mounting post until it clicks. (The square opening at the base of the post must be facing down to match-up with locking tab).
6. If you are mounting this product into a hard surface, snap off the anti-rotation fins on the back of the mounting post.

If you are mounting any parts into a hard surface, snap off the anti-rotation fins on the back of the mounting post.

**Pro+Fit Installation Instruction Sheet**  
Customer Service – 1.800.882.0116 [www.moen.com](http://www.moen.com)

Este producto presenta el sistema de montaje de instalación Pro+Fit. Si no posee la plantilla de instalación Pro+Fit, por favor use las siguientes instrucciones. (Nota: sólo se necesita un agujero por poste de montaje.)

#### Eva toallero en aro

1. Coloque el poste de montaje de plástico sobre la pared y marque la ubicación de los agujeros para los tornillos de arriba y abajo.
2. (Optativo) Con una broca de ¼", perforo un agujero piloto para cada poste.
3. Inserte la punta de un ancla para panel de yeso en la pared en cada una de las dos ubicaciones marcadas. Luego haga girar las anclas con un destornillador hasta que queden a ras de la pared.
4. Apriete los tornillos en el ancla de pared mientras sostiene el poste de montaje en su lugar con firmeza. **NO** apriete de más.
5. Conecte el poste presionando con firmeza contra el poste de montaje hasta que haga clic. (La abertura cuadrada en la base del poste debe mirar hacia abajo para coincidir con la lengüeta de traba).
6. Si va a montar este producto sobre una superficie dura, desprenda las aletas anti-rotación en la parte de atrás del poste de montaje.

Si va a montar cualquier pieza sobre una superficie dura, desprenda las aletas anti-rotación en la parte de atrás del poste de montaje.

**Hoja de instrucciones para la instalación Pro+Fit**  
Servicio al cliente – 1.800.882.0116 [www.moen.com](http://www.moen.com)

Ce produit comporte le système d'installation Pro+Fit. Si vous n'avez pas le gabarit d'installation Pro+Fit, veuillez suivre les directives ci-dessous : (Remarque : un seul trou est requis par tige de montage.)

#### Eva anneau à serviette

1. Placer la tige de montage en plastique sur le mur et marquer la position des vis supérieure et inférieure.
2. (Optionnel) À l'aide d'une mèche de perceuse de 1/4 po, percer deux trous pilotes pour chaque tige.
3. Insérer l'extrémité du dispositif d'ancrage de cloison sèche dans les deux emplacements marqués. Faire ensuite pivoter les dispositifs d'ancrage à l'aide d'un tournevis jusqu'à ce qu'ils soient de niveau avec le mur.
4. Serrer les vis dans le dispositif d'ancrage mural, tout en maintenant la tige de montage fermement en place. **NE PAS** trop serrer.
5. Fixer la tige en appuyant fermement sur la tige de montage jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. (L'ouverture carrée à la base de la tige doit être orientée vers le bas pour s'aligner avec l'onglet de verrouillage.)
6. Pour installer ce produit sur une surface dure, casser les ailettes de freinage en rotation au dos de la tige de montage

Si vous installez une pièce sur une surface dure, cassez les ailettes de freinage en rotation au dos de la tige de montage.

**Feuille de directives d'installation Pro+Fit**  
Service à la clientèle — 1.800.882.0116 [www.moen.com](http://www.moen.com)