

TRINSIC® & TRASK™
Models/Modelos/Modèles
9159T-DST, 9959T-DST & 1993T-DST

For models produced after 01/01/2018 see pages 1 & 2.
 For models produced before 01/01/2018 see pages 3 & 4.
 Para los modelos producidos después del 01/01/2018, consulte las páginas 1 y 2.
 Para los modelos producidos antes del 01/01/2018, consulte las páginas 3 y 4.
 Pour les modèles produits après le 01/01/2018, voir pages 1 et 2.
 Pour les modèles produits avant le 01/01/2018, voir pages 3 et 4.

RP71656▲
 Bar Spout Assembly with Magnet
 Ensamble del Tubo de Salida
 Bec

RP64069▲
 Sprayer Assembly
 Ensamble de Rociador
 Pulvérisateur

RP80977
 Wand Retainer & Replacement Kit
 Soporte para el mango y piezas de repuesto
 Trousse de Rechange et pièce de Retenue de Douchette

RP64070▲
 10 1/2" Escutcheon, Mounting Screws (2), Gasket, Nuts (2) & Washers (2) (not included on Trinsic® models)
 Chapa 10 1/2", tornillos de montaje (2), empaque, tuercas (2) y arandelas (2) (no se incluyen en Trinsic® modelos)
 Plaque de finition 10 1/2 po, vis de montage (2), joint, écrous (2) et rondelles (2) (non inclus en Trinsic® modèles)

RP92539
 Indicator Base Assembly and Gasket
 Ensamble de la base con indicador y empaque
 Base à voyant indicateur et joint

RP6092
 Nuts (2) & Washers (2)
 Tuercas (2) y Arandelas (2)
 Écrous (2) et rondelles (2)

RP80522
 Hose Assembly & Clip
 Ensamble de la Manguera y Presilla
 Tuyau souple et agrafe

RP80523
 Steel Weight Assembly
 Ensamble de la Pesa de Acero
 Masselotte en acier

RP60911
 Clip
 Presilla
 Agrafe

RP71655▲
 Kitchen Spout Assembly with Magnet
 Ensamble del Tubo de Salida
 Bec

RP74836
 Cartridge Assembly
 Ensamble de la Válvula
 Soupape

RP80619
 Bonnet Nut
 Tuerca
 Écrou

RP54975
 O-Ring
 Anillo "O"
 Joint torique

RP92378▲
 Handle TRINSIC®
 Manija TRINSIC®
 Poignée TRINSIC®

RP78741
 Contact Spring
 Resorte de Contacto
 Ressort de contact

RP64071▲
 Cap
 Bonete
 Chapeau

RP64072▲
 Set Screw & Button
 Tornillo de Ajuste y botón
 Vis de calage et bouton

RP13938
 O-Rings (2)
 Anillos "O" (2)
 Joints torique (2)

RP92381▲
 Handle TRASK™
 Manija TRASK™
 Poignée TRASK™

RP51243
 Inlet Gaskets
 Empaques para el tubo de entrada
 Joints côté alimentation


RP92714
 Mounting Bracket Assembly, Nut & Wrench
 Ensamble del soporte de montaje, la tuerca y la llave de tuercas
 Fixation de montage, écrou et clé

EP92546
Solenoid Assembly
Ensamble de Solenoide
Électrovanne


For PC, SS, AR & KS finishes, order **EP92546**
For PL, MW, RB & SP finishes, order **EP92546XX**

Para acabados PC, SS, AR y KS, ordene **EP92546**
Para acabados PL, MW, RB y SP, ordene **EP92546XX**

Pour les finis PC, SS, AR et KS, commandez **EP92546**
Pour les finis PL, MW, RB et SP, commandez **EP92546XX**



EP73954
9 Volt Power Supply
(Accessory Order Only)
Fuente de alimentación de 9 voltios
(Orden de accesorios solamente)
Alimentation électrique 9 volts
(L'accessoire seulement)




Other useful accessories that may be purchased separately.
Otros accesorios útiles que se pueden comprar por separado.
Autres accessoires utiles pouvant être achetés séparément.

RP63263

Adapters
3/8"-24 UNEF to 1/2"-20 UN &
3/8"-24 UNEF to 1/2"-14 NPSM

Adaptadors
3/8"-24 UNEF a 1/2"-20 UN &
3/8"-24 UNEF a 1/2"-14 NPSM

Adapteurs
3/8 po-24 UNEF à 1/2 po-20 UN et
3/8 po-24 UNEF à 1/2 po-14 NPSM



RP63264

Adapters (10) 3/8"-24 UNEF to 1/2"-20 UN
Adaptadors (10) 3/8"-24 UNEF a 1/2"-20 UN
Adapteurs (10) 3/8 po-24 UNEF à 1/2 po-20 UN




RP63265

Adapters (10) 3/8"-24 UNEF to 1/2"-14 NPSM
Adaptadors (10) 3/8"-24 UNEF a 1/2"-14 NPSM
Adapteurs (10) 3/8 po-24 UNEF à 1/2 po-14 NPSM



TRINISIC®


Models/Modelos/Modèles
9159T-DST, 9959T-DST




▲Specify Finish / Especificue el Acabado / Précisez le Fini

EP74855 ■
Solenoid Assembly
Ensamble de Solenoïde
Électrovanne


■ For PC, CZ, AR & SS finishes order EP74855.
For BL & RB finishes order EP74855XX



RP50952
Cut -To - Fit Plastic Sleeves
Casquillos cortados a la medida
Bagues d'extrémité pour tubes coupés



RP53468
Check Valves
Válvulas Checadoras
Clapets de non-retour




EP73954
9 Volt Power Supply
(Accessory Order Only)

Fuente de alimentación de 9 voltios
(Orden de accesorios solamente)

Alimentation électrique 9 volts
(L'accessoire seulement)


RP47888
Pump & Bottle
Bomba y Botella
Pompe et Bouteille



RP71543▲
Soap Dispenser
(Accessory Order Only)

Dispensador de jabón
(Orden de Accesorio Solamente)

Distributeur de savon
(Livrablé séparément seulement)



RP93410
Filter
Filtro
Filtre

RP13938
O-Ring (2)
Anillo "O" (2)
Joint torique (2)

RP60911
Clip
Presilla
Agrafe


RP78389
Battery Box
Caja de la Bateria
Boîtier de piles

Other useful accessories that may be purchased separately.

Otros accesorios útiles que se pueden comprar por separado.

Autres accessoires utiles pouvant être achetés séparément.

RP63263
Adapters
3/8"-24 UNEF to 1/2"-20 UN &
3/8"-24 UNEF to 1/2"-14 NPSM
Adaptadors
3/8"-24 UNEF a 1/2"-20 UN &
3/8"-24 UNEF a 1/2"-14 NPSM
Adapteurs
3/8 po-24 UNEF à 1/2 po-20 UN et
3/8 po-24 UNEF à 1/2 po-14 NPSM



RP63264
Adapters (10) 3/8"-24 UNEF to 1/2"-20 UN
Adaptadors (10) 3/8"-24 UNEF a 1/2"-20 UN
Adapteurs (10) 3/8 po-24 UNEF à 1/2 po-20 UN



RP63265
Adapters (10) 3/8"-24 UNEF to 1/2"-14 NPSM
Adaptadors (10) 3/8"-24 UNEF a 1/2"-14 NPSM
Adapteurs (10) 3/8 po-24 UNEF à 1/2 po-14 NPSM

