













Instructions d'installation Lavabo sur coiffeuse

Introduction: Nous vous remercions d'avoir choisi nos produits... des produits qui sont synonymes de qualité supérieure depuis de nombreuses années. Pour vous assurer d'une installation sans inconvénients, veuillez lire ces instructions attentivement avant de commencer. Prenez également connaissance de la liste des outils et matériaux suggérés; déballez et examinez votre nouvel appareil de plomberie.

⚠ ATTENTION: CE PRODUIT EST FRAGILE. POUR ÉVITER LES BRIS ET DES BLESSURES, MANIPULER AVEC SOIN!

NOTE: Les dessins peuvent ne pas correspondre exactement aux contours de l'appareil ou des composantes.

Outils et matériaux recommandés



1

Veuillez utiliser le gabarit inclus pour définir la position du lavabo. Pierer le dégagement nécessaire sous le comptoir pour la robinetterie, l'assemblage du vidage et les pièces du cabinet.


NOTE: Avant de remplacer un lavabo existant, s'assurer de fermer l'alimentation d'eau avant d'enlever le vieux lavabo.

3



Installer le robinet et l'assemblage du vidage (non inclus) sur le lavabo en suivant les instructions du fabricant du robinet. Bien s'assurer d'appliquer un trait de scellant sous le rebord de la garniture du vidage (A) afin que le joint soit étanche entre le lavabo et le vidage. Enlever l'excédent de scellant après avoir installé le vidage sur le lavabo.

2


Percer un orifice de dégagement à l'intérieur de la ligne du périmètre du gabarit.




Découper un ouverture à l'intérieur du périmètre du gabarit.




4 Placer le lavabo en position temporairement dans l'ouverture avant d'appliquer le scellant. Vérifier l'alignement et le dégagement. Ensuite, marquer le lavabo *et* le comptoir à plusieurs endroits pour définir l'emplacement de l'installation.




6 Raccorder le tuyau d'alimentation au robinet (en serrant à la main) et plier les tuyaux soigneusement pour les engager dans les robinets d'arrêt. Resserrer les raccords aux niveaux du robinet et des robinets d'arrêt pour assurer l'étanchéité.



5 Après avoir vérifié l'ajustement et l'alignement, retourner le lavabo à l'envers et appliquer généreusement le scellant sous le contour du lavabo près du bord. Abaisser soigneusement le lavabo en place, en alignant les marques faites auparavant, et presser fermement. Laisser le scellant prendre avant de raccorder les tuyaux d'alimentation et le vidage.



7 Raccorder le siphon à l'assemblage du vidage en serrant à la main pour vérifier l'alignement. Il pourrait être nécessaire de couper une partie de la crépine d'aspiration (B) ou une partie du tuyau horizontal du siphon (C). Resserrer les joints pour un assemblage étanche.



American Standard

Ideal Standard

Incesa Standard

Sadona Standard

Cedeleca

Saniwares

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN AMERICAN STANDARD

Si une inspection de ce produit de plomberie American Standard, dans l'année de son achat initial, confirme un défaut de matériau ou de fabrication, American Standard réparerait ou échangerait, selon son choix, le produit pour un modèle semblable.

Cette garantie **ne s'applique pas** aux conformités des codes du bâtiment locaux. Vu que les codes du bâtiment locaux varient largement, l'acheteur de ce produit devrait vérifier auprès d'un entrepreneur en plomberie ou en bâtiment local les codes locaux auxquels il doit se conformer, avant l'installation.

Cette garantie **deviendra nulle et sans effet** si le produit a été déplacé de l'endroit d'installation initial; s'il a été soumis à un mauvais entretien, à l'abus, à une mauvaise utilisation, un accident ou autres dommages; s'il n'a pas été installé selon les instructions d'American Standard; ou s'il a été modifié d'une manière incompatible au produit tel que livré par American Standard.

L'option d'American Standard de réparer ou échanger le produit selon les conditions de cette garantie n'inclut aucuns frais pour la main-d'oeuvre ou autres frais encourus pour l'enlèvement ou l'installation, **ni aucune responsabilité d'American Standard pour tous dommages indirects ou accidentels, attribuables à un défaut dans le produit, ou à la réparation ou l'échange d'un produit défectueux, étant tous expressément exclus de cette garantie.** (Certains états ou provinces ne permettent pas d'exclusion ou de limitation des garanties implicites; cette exclusion peut donc ne pas s'appliquer à vous.)

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Vous pouvez avoir d'autres droits statutaires qui varient d'un état à l'autre ou d'une province à l'autre, dans lequel cas cette garantie n'affecte pas ces droits statutaires.

Pour obtenir le service offert sous ces garanties, nous suggérons de faire une réclamation à l'entrepreneur ou au détaillant par lequel ou chez lequel le produit a été acheté, ou de placer une demande de service (incluant une description du modèle du produit et de la défectuosité) en la faisant parvenir à l'adresse suivante:

Aux États-Unis:
American Standard Inc.,
P.O. Box 6820
Piscataway, New Jersey 08855
Attention: Directeur à la consommation

Au Canada:
American Standard,
2480 Stanfield Rd.,
Mississauga, Ontario
Canada L4Y 1S2

Au Mexique:
Directeur, Service à la clientèle
Ideal Standard, S.A. de C.V.
Via Morelos #330
Col. Santa Clara
Ecatepec 55540 Edo. Mexico

Les résidents des États-Unis peuvent aussi obtenir l'information sur la garantie en composant sans frais le (800) 442-1902

Sans frais: (800) 387-0369