




FPB1814
 Food preparation board
 18 3/8" x 14" x 1/2"
 466 x 356 x 13 mm
 FUN#112.0183.344




MB1809
 Cutting Board
 18" x 9" x 1"
 457 x 229 x 25 mm
 FUN# 112.0183.343




MB1610
 Maple cutting board
 16 3/4" x 10 1/2" x 1"
 425 x 267 x 25 mm
 FUN#112.0061.317



MB1612
 Maple cutting board
 16 7/16" x 11 11/16" x 1"
 418 x 297 x 25 mm
 FUN#112.0061.142




MB1710
 Maple cutting board
 18" x 11" x 1"
 457 x 279 x 25 mm
 FUN#112.0061.144




MB50
 Maple cutting board
 16 1/16" x 12" x 3/4"
 408 x 305 x 19 mm
 FUN#112.0061.146



MB55
 Maple cutting board
 17 9/32" x 10" x 3/4"
 440 x 254 x 19 mm
 FUN#112.0061.147




MB100
 Maple cutting board
 24 11/16" x 11 15/16" x 1"
 627 x 303 x 25 mm
 FUN#112.0061.143




MBZ16
 Maple cutting board
 16 3/4" x 10 1/2" x 1"
 425 x 267 x 25 mm
 FUN#112.0202.530

CUTTING BOARDS


Refer to price list for relationship to sink models.




FPB1814
 Planche à découper pour
 la préparation des repas
 18 3/8 po x 14 po x 1/2 po
 466 x 356 x 13 mm
 FUN# 112.0183.344




MB1809
 Cutting Board
 18" x 9" x 1"
 457 x 229 x 25 mm
 FUN# 112.0183.343




MB1610
 Planche à découper en érable
 16 3/4 po x 10 1/2 po x 1 po
 425 x 267 x 25 mm
 FUN# 112.0061.317




MB1612
 Planche à découper en érable
 16 7/16 po x 11 11/16 po x 1 po
 418 x 297 x 25 mm
 FUN# 112.0061.142




MB1710
 Planche à découper en érable
 18 po x 11 po x 1 po
 418 x 297 x 25 mm
 FUN# 112.0061.144




MB50
 Planche à découper en érable
 16 1/16 po x 12 po x 3/4 po
 408 x 305 x 19 mm
 FUN# 112.0061.146



MB55
 Planche à découper en érable
 17 9/32 po x 10 po x 3/4 po
 439 x 254 x 19 mm
 FUN# 112.0061.147




MB100
 Planche à découper en érable
 24 11/16 po x 11 15/16 po x 1 po
 627 x 303 x 25 mm
 FUN# 112.0061.143




MBZ16
 Planche à découper en érable
 16 3/4 po x 10 1/2 po x 1 po
 425 x 267 x 25 mm
 FUN# 112.0202.530

PLANCHES À DÉCOUPER


Vous référer à la liste de prix pour déterminer quels sont les accessoires qui conviennent aux divers éviers.




MBZ17
Maple cutting board
17 3/4" x 11 1/2" x 1"
451 x 279 x 25 mm
FUN# 112.0202.531




CM100
Color Mats
11" x 8" x .06"
279 x 203 x 2 mm
FUN# 113.0193.751



GB1712M
Glass cutting board and color mat set
16 7/8" x 12" x 1/2"
429 x 305 x 13 mm
FUN# 112.0193.152




GB1814M
Glass cutting board and color mat set
18 3/8" x 14" x 1/2"
466 x 356 x 13 mm
FUN# 112.0178.427



GB50
Glass cutting board
11" x 16" x 3/4"
279 x 406 x 19 mm
FUN# 112.0061.448

CUTTING BOARDS, COLOR MATS AND GLASS BOARDS


Refer to price list for relationship to sink models.



MBZ17

Planche à découper en érable
17 3/4 po x 11 1/2 po x 1 po
451 x 292 x 25 mm


FUN# 112.0202.531



CM100

Tapis de couleur
11 po x 8 po x .06 po
279 x 203 x 2 mm


FUN# 113.0193.751



GB1712M

Ensemble planche en verre/
tapis de couleur
16 7/8 po x 12 po x 1/2 po
429 x 305 x 13 mm


FUN# 112.0193.152



GB1814M

Ensemble planche en verre/
tapis de couleur
18 3/8 po x 14 po x 1/2 po
466 x 356 x 13 mm

FUN# 112.0178.427



GB50

Planche à hacher en verre
11 po x 16 po x 3/4 po
279 x 406 x 19 mm

FUN# 112.0061.448

PLANCHES À DÉCOUPER, TAPIS DE COULEUR ET PLANCHE À HACHER EN VERRE

Vous référer à la liste de prix pour déterminer quels sont les accessoires qui conviennent aux divers éviers.