

▲ Specify Finish
Précisez le Fini
Especifique el Acabado

RP28898 ▲
Lever Handle with Set Screw and Button
Manette avec Vis de Calage et Bouton
Manija en Palanca con Tornillo de Ajuste y Botón

RP28906
Red/Blue Button
Bouton - rouge/bleu
Botón - rojo/azul

RP152
Set Screw
Vis de calage
Tornillo de ajuste

RP44123 ▲
Repair Kit
Trousse de reparation
Kit de reparacione

- 1** Adjusting Ring
Anneau de Réglage
Anillo de Ajuste
- 2** Cam and Packing
Jeu de cames
Leva y Empaque
- 3** Ball Assembly
Rotule
Ensamble de la Bola
- 4** Seats & Springs
Sièges et Ressorts
Asientos y Resortes

Gaskets
Joints
Empaques

6 **RP82658**
Aerator
Aérateur
Aireador

RP81199 ▲
Wand Assembly
Poignée du bec
Ensamble de la
Cabeza del Rociador

5 O-Ring
Joint Torique
Anillo O

RP50389 ▲
Escutcheon & Gasket
Écusson et joint plat
Chapetón y Empaque

RP32521 ▲
Escutcheon
Écusson
Chapetón

RP32523
Base Ring
Anneau de embase
Anillo de Base

RP32525
Bolts, Gasket &
Base Plate, Locknuts
Boulons, joint plat et
plaque de finition,
écrous de blocage
Tornillos, Empaque
y Placa de Base,
Contratuercas

RP21945
Locknut (1 pc)
Écrou de blocage
Contratuercas

RP83666
Connector
Raccord
Conector

RP32522
Clip
Agrafe
Presilla

RP81951
Spray Hose
Assembly
(includes Gaskets)
Tuyau souple de
pulvérisateur
(joints inclus)
Ensamble de
Manguera,
pulverizador
(incluye Empaques)

Supply Hoses
Tuyaux d'alimentation
Mangueras de suministro

RP11723
Zinc Weights and Screws
Poids en plomb et vis
Pesas de Cinc y Tornillos

RP44822
Washer (1), Nut (1)
& Screws (2)
Rondelle (1), Écrou (1)
et Vis (2)
Arandela (1), Tuerca (1)
y Tornillos (2)