


AXOR[®]

hansgrohe

DE	Montageanleitung	2
FR	Instructions de montage	2
EN	assembly instructions	3
IT	Istruzioni per Installazione	3
ES	Instrucciones de montaje	4
NL	Handleiding	4
DK	Monteringsvejledning	5
PT	Manual de Instalação	5
PL	Instrukcja montażu	6
CS	Montážní návod	6
SK	Montážny návod	7
ZH	组装说明	7
RU	Инструкция по монтажу	8
HU	Szerelési útmutató	8
FI	Asennusohje	9
SV	Monteringsanvisning	9
LT	Montavimo instrukcijos	10
HR	Uputstva za instalaciju	10
TR	Montaj kılavuzu	11
RO	Instrucţiuni de montare	11
EL	Οδηγία συναρμολόγησης	12
SL	Navodila za montažo	12
ET	Paigaldusjuhend	13
LV	Montāžas instrukcija	13
SR	Uputstvo za montažu	14
NO	Montasjeveiledning	14
BG	Инструкция за употреба	15
SQ	Udhëzime rreth montimit	15
AR	تعليمات التجميع	16



Bouroullec
19946000

**Sicherheitshinweise**

- Bei der Montage müssen zur Vermeidung von Quetsch- und Schnittverletzungen Handschuhe getragen werden.
- Das Produkt darf nur zu Bade-, Hygiene- und Körperreinigungszwecken eingesetzt werden.

Montagehinweise

- Vor der Montage muss das Produkt auf Transportschäden untersucht werden. Nach dem Einbau werden keine Transport- oder Oberflächenschäden anerkannt.
- In die Waschsüsseln dürfen nur unverschleißbare Ablaufventile montiert werden, z. B. Hansgrohe Ablaufventil Artikelnummer 50001000.
- Es gibt zahlreiche Möglichkeiten die Produkte auf oder neben dem Waschbecken zu positionieren. In den Montagebeispielen finden Sie eine kleine Auswahl der von Hansgrohe empfohlenen Positionen. Weitere Positionen finden Sie in der Matrix. Hiervon abweichende Positionen müssen vor Ort genau geprüft werden. Hansgrohe übernimmt keinerlei Garantie für von der Matrix abweichende Positionen. Einen Online-Konfigurator finden Sie unter www.hansgrohe.com.
- Es müssen alle Maße und Einbaupositionen vor Beginn der Montagearbeiten geprüft werden.
- Die Einbauhöhe des Waschbeckens muss vor Montagebeginn mit dem Kunden abgestimmt werden.
- Beim Bohren von Löchern in das Waschbecken muss die Funktion Schlagbohren an der Bohrmaschine deaktiviert sein.

Symbolerklärung

Es darf kein essigsäurehaltiges Silikon verwendet werden.



Verpackungsinhalt (siehe Seite 17)



Montagewerkzeug (siehe Seite 17)




Montagebeispiele (siehe Seite 18)



Maße (siehe Seite 20)



Serviceteile (siehe Seite 23)

**Sonderzubehör**

- Bohrer Ø 35 mm #19994000 nicht im Lieferumfang enthalten
- Lackstift Alpinweiss L 090 B01 (Audi / VW) zum Ausbessern von kleinen Beschädigungen der Oberfläche.



Befestigungssatz #95678000 nicht im Lieferumfang enthalten

**Reinigung**

Reinigung siehe beiliegende Broschüre.

**Consignes de sécurité**

- Lors du montage, porter des gants de protection pour éviter toute blessure par écrasement ou coupure.
- Le système de douche ne doit servir qu'à se laver et à assurer l'hygiène corporelle.

Instructions pour le montage

- Avant son montage, s'assurer que le produit n'a subi aucun dommage pendant le transport. Après le montage, tout dommage de transport ou de surface ne pourra pas être reconnu.
- Seules des vannes d'écoulement non verrouillables doivent être montées dans les lavabos. Par ex. vanne d'écoulement Hansgrohe réf. 50001000.
- Il y a plusieurs possibilités de positionner les produits sur ou à côté du lavabo. Les exemples de montage montrent une petite sélection des positions recommandées par Hansgrohe. D'autres positions sont indiquées dans la matrice. Toute position différente doit faire l'objet d'un contrôle précis sur place. Hansgrohe n'engage aucune garantie pour les positions divergeant de la matrice. Vous trouverez un configurateur en ligne dans le site www.hansgrohe.com.
- Toutes les cotes et les positions de montage doivent être vérifiées avant le début des travaux de montage.
- La hauteur de montage du lavabo doit être déterminée avec le client avant le début du montage.
- Lors du perçage des trous dans le lavabo, la fonction percussion doit être désactivée sur la perceuse.

Description du symbole

Il est interdit d'utiliser du silicone à base d'acide citrique.



Contenu de l'emballage (voir page 17)



Outil de montage (voir page 17)




Exemples de montage (voir page 18)



Dimensions (voir page 20)



Pièces détachées (voir page 23)

**Accessoires en option**

- Mèche Ø 35 mm #19994000 ne fait pas partie de la fourniture
- Stylo de retouche blanc alpin L 090 B01 (Audi/VW) permettant de retoucher de petits endommagements de surface.



set de fixation #95678000 ne fait pas partie de la fourniture

**Nettoyage**

Pour les conseils d'entretien, voir la brochure ci-jointe.





Safety Notes

- △ Gloves should be worn during installation to prevent crushing and cutting injuries.
- △ The shower system may only be used for bathing, hygienic and body cleansing purposes.

Installation Instructions

- Prior to installation, inspect the product for transport damages. After it has been installed, no transport or surface damage will be honoured.
- Only non-locking drain valves may be installed in the wash bowls, e.g. HansGrohe drain valve, part no. 500001000.
- There are many installation options for the products on top of or next to the basin. See the examples to get an impression of some installation positions recommended by Hansgrohe. For more positions, consult the Matrix. Any positions deviating from the specifications in the Matrix must be checked thoroughly on site. Hansgrohe does not assume any warranty for positions deviating from the Matrix. Visit www.hansgrohe.com for our Online Configurator.
- Before starting any mounting work, check all dimensions and installation positions.
- Before mounting the basin, consult the customer for the desired installation height.
- When drilling holes into the basin, switch off the percussion drill function at your power drill.

Symbol description



Do not use silicone that contains acedic acid.




Packing content (see page 17)



Installation tool (see page 17)




Installation example (see page 18)



Dimensions (see page 20)



Spare parts (see page 23)



Special accessories

- Drill Ø 35 mm #19994000 order as an extra
- Lacquer pen Alpine White L 090 B01 (Audi / VW) for touching up minor paint damage



mounting kit #95678000 order as an extra



Cleaning

Cleaning recommendations, see enclosed brochure.



Indicazioni sulla sicurezza

- △ Durante il montaggio, per evitare ferite da schiacciamento e da taglio bisogna indossare guanti protettivi.
- △ Il sistema doccia deve essere utilizzato esclusivamente per l'igiene del corpo.

Istruzioni per il montaggio

- Prima del montaggio è necessario controllare che non ci siano stati danni durante il trasporto. Una volta eseguito il montaggio, non verranno riconosciuti eventuali danni di trasporto o delle superfici.
- Nei lavandini si devono montare solo valvole di scarico non chiudibili, p. es. valvola di scarico Hansgrohe Numero articolo 50001000.
- Esistono molteplici possibilità di posizionare i prodotti sopra o accanto al lavandino. Negli esempi di montaggio trovate una piccola selezione delle posizioni raccomandate da Hansgrohe. Altre posizioni le trovate nella Matrice. Posizioni differenti da queste vanno esattamente controllate sul posto. La Hansgrohe non si assume nessuna garanzia per posizioni differenti dalla Matrice. Un configuratore online lo trovate al sito www.hansgrohe.com.
- Tutte le quote e le posizioni di installazione devono essere verificate prima di iniziare i lavori di montaggio.
- L'altezza di installazione del lavandino deve essere concordata con il cliente prima dell'inizio del montaggio.
- Alla foratura di fori nel lavandino, la funzione trapanatura a martello del trapano deve essere disattivata.

Descrizione simbolo



Non bisogna utilizzare silicone contenente acido acetilico.



Contenuto della confezione (vedi pagg. 17)



Attrezzo di montaggio (vedi pagg. 17)




Esempio di installazione (vedi pagg. 18)



Ingombri (vedi pagg. 20)



Parti di ricambio (vedi pagg. 23)



Accessori speciali

- trapano Ø 35 mm #19994000 non contenuto nel volume di fornitura
- Pennarello bianco alpino L 090 B01 (Audi / VW) per migliorare (ritoccare) piccoli danneggiamenti della superficie.



set di fissaggio #95678000 non contenuto nel volume di fornitura



Pulitura

Suggerimenti per la pulizia: vedi il prospetto accluso.



**Indicaciones de seguridad**

- ⚠ Durante el montaje deben utilizarse guantes para evitar heridas por aplastamiento o corte.
- ⚠ La grifería solo debe ser utilizada para fines de baño, higiene y limpieza corporal.

Indicaciones para el montaje

- Antes del montaje se debe examinar el producto contra daños de transporte. Después de la instalación se reconoce ningún daño de transporte o de superficie.
- En los recipientes de lavabo solo se pueden montar válvulas de desagüe no bloqueables, por ejemplo la válvula de desagüe de Hansgrohe, Ref. 50001000.
- Existen numerosas posibilidades para posicionar los productos sobre una piletta o junto a la misma. En los ejemplos de montaje encontrará una pequeña selección de las posiciones recomendadas por Hansgrohe. Encontrará posiciones adicionales en la matriz. Las posiciones que difieran de estas deberán ser comprobadas in situ minuciosamente. Hansgrohe no asume ninguna garantía para las posiciones que difieran de la matriz. Encontrará un configurador en línea en www.hansgrohe.com.
- Antes del inicio de los trabajos de montaje deben comprobarse todas las medidas y posiciones de montaje.
- La altura de montaje de la piletta debe definirse junto con el cliente antes de iniciar el montaje.
- Al hacer orificios en la piletta debe estar desactivada la función de perforación en la máquina taladradora.

Descripción de símbolos

No se puede utilizar ninguna silicona que contiene ácido acético.



Contenido del embalaje (ver página 17)



Herramienta de montaje (ver página 17)




Ejemplos de montaje (ver página 18)



Dimensiones (ver página 20)



Repuestos (ver página 23)

**Opcional**

- taladradora Ø 35 mm #19994000 no incluido en el suministro
- Rotulador de laca blanco alpino L 090 B01 (Audi / VW) para retocar los pequeños daños de la superficie.



Set de fijación #95678000 no incluido en el suministro

**Limpiar**

Para las instrucciones de limpieza, ver el folleto adjunto.

**Veiligheidsinstructies**

- ⚠ Bij de montage moeten ter voorkoming van knel- en snijwonden handschoenen worden gedragen.
- ⚠ Het douchesysteem mag alleen voor het wassen, hygiënische doeleinden en voor de lichaamsreiniging worden gebruikt.

Montage-instructies

- Vóór de montage moet het product gecontroleerd worden op transportschade. Na de inbouw wordt geen transport- of oppervlakteschade meer aanvaard.
- In de wastafels mogen alleen onafsluitbare afvoerpluggen gemonteerd worden, bv. Hansgrohe afvoerplug artikelnummer 50001000.
- Er zijn talrijke mogelijkheden om de producten op of naast de wastafel te positioneren. In de montagevoorbeelden vindt u een kleine selectie van de door Hansgrohe aanbevolen posities. In de matrix vindt u meer posities. Posities die hiervan afwijken, moeten ter plaatse nauwkeurig worden gecontroleerd. Hansgrohe verleent geen garantie als de posities van de matrix afwijken. Een online-configurator vindt u op www.hansgrohe.com
- Alle maten en inbouwposities moeten voor het begin van de montagewerkzaamheden worden gecontroleerd.
- De montagehoogte van de wastafel moet voor het begin van de montage met de klant worden afgestemd.
- Bij het boren van gaten in de wastafel moet de slagboorfunctie op de boormachine zijn uitgeschakeld.

Symboolbeschrijving

Er mag geen azijnhoudende silicone gebruikt worden.



Verpakkingsinhoud (zie blz. 17)



Montagegereedschap (zie blz. 17)




Montagevoorbeelden (zie blz. 18)



Maten (zie blz. 20)



Service onderdelen (zie blz. 23)

**Toebehoren**

- boor Ø 35 mm #19994000 behoort niet tot het leveringspakket
- Lakstift alpinewit L 090 B01 (Audi / VW) voor het retoucheren van kleine beschadigingen van het oppervlak.



bevestigingsmateriaal #95678000 behoort niet tot het leveringspakket

**Reinigen**

Reinigingsadvies zie bijgevoegde brochure.





Sikkerhedsanvisninger

- ⚠ Ved monteringen skal der bruges handsker for at undgå kvæstelser og snitsår.
- ⚠ Brusersystemet må kun bruges til bade-, hygiejne og rengøringsformål.

Monteringsanvisninger

- Før monteringen skal produktet kontrolleres for transportskader. Efter monteringen godkendes transportskader eller skader på overfladen ikke længere.
- I vaskebassinerne må der kun monteres afløbsventiler som ikke kan lukkes, f.eks. Hansgrohe afløbsventil artikelnummer 50001000.
- Der er mange muligheder til placering af produkterne på eller ved siden af håndvasken. I monteringseksemplerne finder du et udvalg af positionerne, som anbefales af Hansgrohe. Yderligere positioner finder du i matricen. Afvigende positioner skal nøjagtig kontrolleres på stedet. Hansgrohe er ikke ansvarligt for positioner, som afviger fra matricen. En online-konfigurator finder du under www.hansgrohe.com.
- Før monteringen skal alle dimensioner og monteringspositioner kontrolleres.
- Før monteringen skal håndvaskens monteringshøjde først afstemmes med kunden.
- Ved boring af huller i håndvasken skal boremaskinens slagborefunktion deaktiveres.

Symbolbeskrivelse



Der må ikke bruges silikone som indeholder eddikesyre.



Emballagens indhold (se s. 17)



Monteringsværktøj (se s. 17)




Monteringseksempler (se s. 18)



Målene (se s. 20)



Reserve dele (se s. 23)



Specialtilbehør

- bor Ø 35 mm #19994000 ikke med i leveringsomfang
- Lakstift alpehvid L 090 B01 (Audi/VW) til udbedring af små skader i overfladen.



Befæstigelsesdele #95678000 ikke med i leveringsomfang



Rengøring

For anbefalinger til rengøringen, se venligst den vedlagte brochure.



Avisos de segurança

- ⚠ Durante a montagem devem ser utilizadas luvas de protecção, de modo a evitar ferimentos resultantes de entalamentos e de cortes.
- ⚠ O sistema de duche só pode ser utilizado para fins de higiene pessoal.

Avisos de montagem

- Antes da montagem deve-se controlar o produto relativamente a danos de transporte. Após a montagem não são aceites quaisquer danos de transporte ou de superfície.
- Nos lavatórios só podem ser montadas válvulas de escoamento não fecháveis como, por exemplo, válvula de escoamento Hansgrohe, Referência 50001000.
- Existem inúmeras possibilidades para posicionar os produtos em cima ou ao lado do lavatório. Nos exemplos de montagem encontra uma pequena selecção das posições recomendadas pela Hansgrohe. Outras posições são indicadas na matriz. Quaisquer outras posições devem ser verificadas no local de instalação. A Hansgrohe não assume qualquer responsabilidade por posições que não correspondam à matriz. Um configurador on-line pode ser encontrado em www.hansgrohe.com.
- Têm que ser controladas todas as dimensões de montagem antes de iniciar os trabalhos de montagem.
- A altura de montagem do lavatório deve ser acordada com o cliente antes de iniciar os trabalhos de montagem.
- Ao fazer os furos no lavatório é necessário que a função de perfuração por percussão esteja desligada na máquina de furar.

Descrição do símbolo



Não pode ser utilizado silicone com teor de ácido acético.



Conteúdo da embalagem (ver página 17)



Ferramenta de montagem (ver página 17)




Exemplos de montagem (ver página 18)



Medidas (ver página 20)



Pecas de substituição (ver página 23)



Acessórios especiais

- Broca Ø 35 mm #19994000 não incluído no volume de fornecimento
- Lakstift alpehvid L 090 B01 (Audi/VW) til udbedring af små skader i overfladen.



Set de fixação #95678000 não incluído no volume de fornecimento



Limpeza

Consultar a seguinte brochura sobre as recomendações de limpeza.



**Wskazówki bezpieczeństwa**

- ⚠ Aby uniknąć zranień, takich jak zgniecenia czy przecięcia, podczas montażu należy nosić rękawice.
- ⚠ Przynic może być używany tylko do kąpieli, higieny i czyszczenia ciała.

Wskazówki montażowe

- Przed montażem należy skontrolować produkt pod kątem szkód transportowych. Po montażu nie widać żadnych szkód transportowych ani szkód na powierzchni.
- W umywalkach można zamontować jedynie niezamykane zawory odpływowe, np. zawór odpływowy Hansgrohe, nr artykułu 50001000.
- Istnieje wiele możliwości, by produkty umieścić na lub obok umywalki. W przykładach montażowych można znaleźć wybór pozycji zalecanych przez Hansgrohe. Dalsze pozycje można znaleźć w macierzy. Pozycje odbiegające od nich należy dokładnie zbadać na miejscu. Hansgrohe nie udziela gwarancji na pozycje odbiegające od macierzy. Konfigurator online można znaleźć pod adresem www.hansgrohe.com.
- Przed pracami montażowymi należy sprawdzić wszystkie wymiary pozycji montażowych.
- Wysokość montażu umywalki należy uzgodnić z klientem przed rozpoczęciem montażu.
- Przy wierceniu otworów w umywalce należy zdezaktywować funkcję wiercenia udarowego w wiertarce.

Opis symbolu

Nie stosować żadnych silikonów zawierających kwas octowy.



Zawartość opakowania (patrz strona 17)



Narzędzia do wykonania montażu (patrz strona 17)




Przykłady montażowe (patrz strona 18)



Wymiary (patrz strona 20)



Części serwisowe (patrz strona 23)

**Wposażenie specjalne**

- Wiertło Ø 35 mm #19994000 Nie jest częścią dostawy
- Lakier w sztyfcie biel alpejska L 090 B01 (Audi / VW) do usuwania małych uszkodzeń powierzchni.



Zestaw mocujący #95678000 Nie jest częścią dostawy

**Czyszczenie**

Zalecenie dotyczące pielęgnacji, patrz dołączona broszura.

**Bezpečnostní pokyny**

- ⚠ Pro zabránění řezným zraněním a pohmožděním je nutné při montáži nosit rukavice.
- ⚠ Produkt smí být používán pouze ke koupání a za účelem tělesné hygieny.

Pokyny k montáži

- Před montáží je třeba produkt zkontrolovat, zda nebyl při transportu poškozen. Po zabudování nebudou uznány žádné škody způsobené transportem nebo poškození povrchu.
- Do lavorů se smí montovat pouze neuzavíratelné odpadní ventily, např. Hansgrohe, obj.č. 50001000.
- Existuje mnoho možností umístění výrobků na umyvadle nebo vedle něj. V příkladech montáže naleznete malý výběr poloh doporučených firmou Hansgrohe. Další polohy naleznete v matici. Odlišné polohy se musí prověřit přímo na místě. Firma Hansgrohe nepřebírá v žádném případě ručení za polohy, které se odlišují od matrice. Online program na konfiguraci naleznete na www.hansgrohe.com.
- Před začátkem montážních prací se musí prověřit všechny rozměry a polohy pro zabudování.
- Výška zabudování umyvadla musí být před začátkem montáže odsouhlasená zákazníkem.
- Při vrtání otvorů do umyvadla se na vrtačce musí deaktivovat funkce příklepu.

Popis symbolů

Nesmí být použit žádný silikon obsahující kyselinu octovou.



Obsah balení (viz strana 17)



Montážní nářadí (viz strana 17)




Příklady montáže (viz strana 18)



Rozměry (viz strana 20)



Servisní díly (viz strana 23)

**Zvláštní příslušenství**

- vrták Ø 35 mm #19994000 není součástí dodávky
- Tužka na opravu laku bílá alpská L 090 B01 (Audi / VW) k vylepšení malých povrchových poškození.



montážní sada #95678000 není součástí dodávky

**Čištění**

Doporučení k čištění viz přiložená brožura.



**Bezpečnostné pokyny**


- △ Pri montáži musíte nosiť rukavice, aby ste predišli pomliaždeninám a rezným poraneniam.
- △ Produkt sa smie používať len na kúpanie a telesnú hygienu.

Pokyny pre montáž

- Pred montážou musíte produkt skontrolovať, či nebol počas transportu poškodený. Po zabudovaní nebudú uznané žiadne škody spôsobené transportom alebo poškodenia povrchu.
- Do lavórov sa môžu montovať iba neuzatvárateľné odpadové ventily, napr. Hansgrohe, obj. č. 50001000.
- Existuje veľa možností umiestnenia výrobkov na umývadle alebo vedľa neho. V príkladoch montáže nájdete malý výber polôh odporúčaných firmou Hansgrohe. Ďalšie polohy nájdete v matici. Odlišné polohy sa musia preveriť presne na mieste. Firma Hansgrohe nepreberá v žiadnom prípade záruku za polohy, ktoré sa odlišujú od matrice. Online program na konfiguráciu nájdete na www.hansgrohe.com.
- Pred začiatkom montážnych prác sa musia preveriť všetky rozmery a polohy na zabudovanie.
- Výška zabudovania umývadla musí byť pred začiatkom montáže odsúhlasená zákazníkom.
- Pri vŕtaní otvorov do umývadla sa na vŕtačke musí deaktivovať funkcia priklepového vŕtania.

Popis symbolov

Nesmiete použiť žiaden silikón obsahujúci kyselinu octovú.

**Obsah balenia** (viď strana 17)**Montážne náradie** (viď strana 17)**Priklady montáže** (viď strana 18)**Rozmery** (viď strana 20)**Servisné diely** (viď strana 23)**Zvláštne príslušenstvo**

- vrták Ø 35 mm #19994000 nie je súčasťou dodávky
- Lakovacia ceruzka Alpinweiss L 090 B01 (Audi / VW) na opravu menších poškodení povrchu.



montážna súprava #95678000 nie je súčasťou dodávky

**Čistení**

Odporúčanie o čistení nájdete v priloženej brožúre.

**安全技巧**


- △ 装配时为避免挤压和切割受伤，必须戴上手套。
- △ 淋浴系统只允许作为洗浴、卫生和洁身之用。

安装提示

- 安装前必须检查产品是否受到运输损害。安装后将不认可运输损害或表面损伤。
- 盥洗盆内只允许安装不可锁定的溢流阀，例如：汉斯格雅溢流阀，物品编号 50001000。
- 存在许多将产品安放在盥洗池上或旁边的可能性。安装举例将不失为对 Hansgrohe 公司建议安放位置的小小选择。您将在表中找到其它安放位置。必须现场准确检查与此有所不同的安放位置。如与表中所列安放位置有所不同，Hansgrohe 公司将决不承担质保。通过网站 www.hansgrohe.com 在线查找组配。
- 开始实施安装工作前必须检查所有尺寸和安装位置。
- 开始安装前必须与客户协商确定盥洗池的安装高度。
- 在钻孔到盥洗池中时必须关闭电钻的电锤功能。

符号说明

不得使用含醋酸硅胶。

**包装内的物品** (参见第 17 页)**装配工具** (参见第 17 页)**安装示意** (参见第 18 页)**大小** (参见第 20 页)**备用零件** (参见第 23 页)**选装附件**

- 钻头 35 mm #19994000 不在供货范围内
- 补漆笔 高山白 L 090 B01 (奥迪/大众)，用于修补表面车漆。



安装套件 #95678000 不在供货范围内

**清洗**

清洁建议参见附入的小册子。



**Указания по технике безопасности**


- Во время монтажа следует надеть перчатки во избежание прищемления и порезов.
- Изделие разрешается использовать только в гигиенических целях: для принятия ванны и личной гигиены.

Указания по монтажу

- Перед монтажом следует проверить изделие на предмет повреждений при перевозке. После монтажа претензии о возмещении ущерба за повреждения при перевозке или повреждения поверхностей не принимаются.
- В раковине можно устанавливать только незапирающиеся спускные клапаны, например спускной клапан Hansgrohe, артикул 50001000.
- Существует множество вариантов размещения изделий на раковине или рядом с ней. В примерах монтажа предлагается небольшой выбор позиций, рекомендованных Hansgrohe. Дополнительные позиции указаны в матрице. Отличные от них позиции требуют точной проверки на месте. Компания Hansgrohe не несет гарантийной ответственности за позиции, отличные от указанных в матрице. Конфигуратор он-лайн находится по адресу www.hansgrohe.com.
- Все размеры и положения установки необходимо проверять до начала монтажных работ.
- Высоту установки раковины перед началом монтажа не обходимо согласовать с заказчиком.
- При сверлении отверстий в раковине следует отключить функцию ударного сверления дрели.

Описание символов

Запрещается использовать уксусный силикон.

**Содержимое упаковки** (см. стр. 17)**Монтажный инструмент** (см. стр. 17)**варианты установки** (см. стр. 18)**Размеры** (см. стр. 20)**Комплект** (см. стр. 23)**Специальные принадлежности**

- сверло Ø 35 mm #19994000 не включено в объем поставки!
- Подкрасочный карандаш, белый L 090 B01 (Audi / VW) для устранения небольших повреждений поверхности.



крепежный набор #95678000 не включено в объем поставки!

**Очистка**

Рекомендации по очистке см. в прилагаемой брошюре.

**Biztonsági utasítások**


- A szerelésnél a zúzódások és vágási sérülések elkerülése érdekében kesztyűt kell viselni.
- A terméket csak fürdéshez, mosakodáshoz, és egészségügyi tisztálkodáshoz szabad használni.

Szerelési utasítások

- A szerelés előtt ellenőrizni kell, hogy a terméknek nincs-e szállítási sérülése. Beépítés után a szállítási- vagy felületi sérüléseket nem ismerik el.
- A mosdókba csak nem zárható lefolyószelepet szabad felszerelni, pl. Hansgrohe lefolyószelep, cikkszám: 50001000.
- A termékeket többféleképpen lehet a mosdóra vagy a mellé helyezni. A felszerelési példákban a Hansgrohe által ajánlott elhelyezéseket láthatja. További elhelyezéseket a mátrixban találhat. Ettől eltérő elhelyezéseket helyben kell pontosan ellenőrizni. A Hansgrohe semmilyen garanciát nem vállal a mátrixtól eltérő elhelyezésért. Online konfigurációt a www.hansgrohe.com alatt találhat.
- Minden méretet és beépítési helyzetet a szerelési munkák előtt ellenőrizni kell.
- A mosdó beépítési magasságát a felszerelés megkezdése előtt az ügyféllel egyeztetni kell.
- Ha a mosdóba lyukakat fúrnak, akkor a fúrógép ütvefúrás funkcióját ki kell kapcsolni.

Szimbólumok leírása

Nem szabad ecetsav tartalmú szilikont használni.

**A csomag tartalma** (lásd a 17. oldalon)**Szerelési szerszám** (lásd a 17. oldalon)**Szerelési példák** (lásd a 18. oldalon)**Méretet** (lásd a 20. oldalon)**Tartozékok** (lásd a 23. oldalon)**Egyéb tartozék**

- Fúrófej Ø 35 mm #19994000 a szállítási egység nem tartalmazza
- Alpin fehér fényezés javító toll, L 090 B01 (Audi / VW) a felület kisebb sérüléseinek javításához.



Rögzítő felület #95678000 a szállítási egység nem tartalmazza

**Tisztítás**

Az ajánlott tisztításhoz lásd a mellékelt brosrút.





Turvallisuusohjeet

- Asennuksessa on käytettävä käsitteitä puristumien ja viiltojen aiheuttamien tapaturmien estämiseksi.
- Suihkujärjestelmää saa käyttää ainoastaan kylpy-, hygieni- ja puhdistustarkoituksiin.

Asennusohjeet

- Ennen asennusta on tarkastettava tuotteen mahdolliset kuljetusvahingot. Asennuksen jälkeen kuljetus- ja pintavaurioita ei hyväksytä.
- Pesualtisiin saa asentaa ainoastaan poistoventtiilejä, joita ei voi sulkea, esim. Hansgrohen poistoventtiili, artikkelinumero 50001000.
- On olemassa lukuisia mahdollisuuksia, miten tuotteet voi asettaa pesupöydän päälle tai viereen. Asennusesimerkeistä löydät muutaman Hansgrohen suositteleman kohdan. Enemmän kohtia löydät matriisista. Niistä poikkeavat kohdat on tarkistettava tarkkaan paikan päällä. Hansgrohe ei ota minkäänlaista takuuta matriisista poikkeavien kohtien osalta. Online-konfiguraattorin löydät osoitteesta www.hansgrohe.com.
- Ennen asennustöiden aloittamista on tarkastettava kaikki mitat ja asennuskohdat.
- Pesupöydän asennuskorkeus on sovitava asiakkaan kanssa ennen asennuksen aloittamista.
- Reikiä pesupöytään porattaessa poran iskuporaus-toiminto on deaktivoitava.

Merkin kuvaus



Ei saa käyttää etikahappopitoista silikonია.



Pakkauksen sisältö (katso sivu 17)



Asennustyökalu (katso sivu 17)




Asennusesimerkkejä (katso sivu 18)



Mitat (katso sivu 20)



Varaosat (katso sivu 23)



Erityisvaruste

- Pora Ø 35 mm #19994000 ei kuulu toimitukseen
- Maalipuikko Alpinweiss L 090 B01 (Audi / VW) maalipinnan pienten vaurioiden korjaamiseen.



Kiinnityssarja #95678000 ei kuulu toimitukseen



Puhdistus

Katso puhdistussuositus mukana olevasta esitteestä.



Säkerhetsanvisningar

- Handskar ska bäras under monteringsarbetet så att man kan undvika kläm- och skärskadorna werden.
- Produkten får bara användas till kroppshygien med bad och dusch.

Monteringsanvisningar

- Det måste undersökas om produkten har transportskador innan den monteras. Efter monteringen accepteras inga transport- eller ytskiktsskador.
- I handfaten får man bara montera avloppsventiler som inte kan stängas, t.ex. Hansgrohe avloppsventil artikelnummer 50001000.
- Det finns ett stort antal möjligheter att placera produkterna på eller bredvid tvättfatet. Montageexemplen visar ett litet urval av positioner som Hansgrohe rekommenderar. Du finner ytterligare positioner i matriisen. Positioner som avviker från dessa måste kontrolleras noggrant på plats. Hansgrohe tar inget ansvar för positioner som inte finns med i matriisen. Du finner en online-konfigurerare på www.hansgrohe.com.
- Innan montage påbörjas måste alla mått och monteringspositioner kontrolleras.
- Tvättfatets monteringshöjd måste överenskommas med kunden före montage.
- Funktionen slagborrning på borrar maskinen måste vara deaktiverad när du borrar hål i tvättfatet.

Simbolio aprašymas



Silikon som innehåller ättiksyra får inte användas!



Förpackningsinnehåll (se sidan 17)



Monteringsverktyg (se sidan 17)




Monteringsexempel (se sidan 18)



Måtten (se sidan 20)



Reservdelar (se sidan 23)



Specialtillbehör

- borr Ø 35 mm #19994000 medföljer ej leveransen
- Lackstift alpinvit L 090 B01 (Audi / VW) för påbättring av mindre skador på ytan.



Monteringssats #95678000 medföljer ej leveransen



Rengöring

Se den medföljande broschyren för rengöringsrekommendation



**Saugumo technikos nurodymai**

- ⚠ Apsaugai nuo užspaudimo ir įsijpavimo montavimo metu mūvėkite pirštines.
- ⚠ Gaminytis turi būti naudojamas tik maudymuisi, kūno higienai ir švarai palaikyti.

Montavimo instrukcija

- Prieš montuojant būtina patikrinti, ar gaminytis nebuvo pažeistas transportavimo metu. Sumontavus pretenzijos dėl transportavimo ir paviršiaus pažeidimų nepriimamos.
- Praustuvėse turi būti įmontuojami tik neužrakinami nuleidimo vožtuvai, pvz., „Hansgrohe“ nuleidimo vožtuvas art. Nr. 50001000.
- Yra daug galimybių pastatyti gaminytis ant praustuvo arba šalia jo. Montavimo pavyzdžiuose rasite tam tikrą „Hansgrohe“ siūlomų pastatymo būdų pasirinkimą. Daugiau informacijos rasite matricoje. Padėčių nesutapimas turi būti kruopščiai išanalizuotas vietoje. „Hansgrohe“ jokių būdų neperima garantijų su matrica nesutapantioms padėtimis. Konfigūracijos priemonę rasite tinklo adresu www.hansgrohe.com.
- Prieš pradėdant montavimo darbus, būtina patikrinti visus matmenis ir visas montavimo padėtis.
- Praustuvės montavimo aukštis iš anksto turi būti suderintas su klientais.
- Gręžiant kaurymes praustuvėje, gręžimo priemonėje turi būti išjungta smūginio gręžimo funkcija.

Simbolio aprašymas

Negalima naudoti silikono, kurio sudėtyje yra acto rūgšties.



Pakuotės turinys (žr. psl. 17)



Montavimo prietaisai (žr. psl. 17)




Montavimo pavyzdžiai (žr. psl. 18)



Išmatavimai (žr. psl. 20)



Atsarginės dalys (žr. psl. 23)



Specialūs priedai

- gręžtuvo varžtai Ø 35 mm #19994000 nėra pridedama
- Dažų pieštukas Alpinweiss L 090 B01 (Audi / VW) nedideliems paviršiaus pažeidimams paslėpti.



Prijungimo komplektas #95678000 nėra pridedama



Valymas

Valymo rekomendacijas žr. pridedamoje brošiūroje.

**Sigurnosne upute**

- ⚠ Prilikom montaže se radi sprječavanja prignječenja i posjekotina moraju nositi rukavice.
- ⚠ Proizvod se smije primjenjivati samo za kupanje, tuširanje i osobnu higijenu.

Upute za montažu

- Prije montaže mora se provjeriti je li proizvod oštećen prilikom transporta. Nakon ugradnje se ne priznaju nikakve reklamacije koje se odnose na površinska i transportna oštećenja.
- U umivaonike se smiju ugraditi samo ispusni ventili bez mogućnosti zatvaranja, npr. Hansgrohe ispusni ventil br. proizvoda 50001000.
- Mnogobrojne su mogućnosti smještaja proizvoda na umivaonik ili pored njega. U primjerima montaže nalazi se mali izbor položaja koje preporučuje tvrtka Hansgrohe. Ostale položaje možete pronaći u tablici. Položaji koji odstupaju od prikazanih moraju se precizno ispitati na licu mjesta. Hansgrohe ne preuzima nikakvu odgovornost za položaje koji odstupaju od onih prikazanih u tablici. Mrežni konfigurator nalazi se na adresi www.hansgrohe.com.
- Prije početka montaže moraju se provjeriti sve dimenzije i položaji ugradnje.
- Visina ugradnje umivaonika mora se dogovoriti s klijentom prije početka montaže.
- Prilikom bušenja rupa u umivaoniku potrebno je na bušilici deaktivirati funkciju udarnog bušenja.

Opis simbola

Ne smije se koristiti silikon koji sadrži octenu kiselinu.



Sadržaj pakiranja (pogledaj stranicu 17)



Alat za montažu (pogledaj stranicu 17)




Primjeri instalacija (pogledaj stranicu 18)



Mjere (pogledaj stranicu 20)



Rezervni djelovi (pogledaj stranicu 23)



Posebni pribor

- svrdlo Ø 35 mm #19994000 Nije sadržano u isporuci!
- Lak u stiku alpsko bijele boje L 090 B01 (Audi / VW) za popravljanje manjih površinskih oštećenja.



garnitura za pričvršćivanje #95678000 Nije sadržano u isporuci!



Čišćenje

Upute za čišćenje nalaze se u priloženoj brošiuri.





Güvenlik uyarıları

- Montaj esnasında ezilme ve kesilme gibi yaralanmaları önlemek için eldiven kullanılmalıdır.
- Duş sistemi yalnızca banyo, hijyen ve beden temizliği amaçları doğrultusunda kullanılabilir.

Montaj açıklamaları

- Montaj işleminden önce ürün nakliye hasarları yönünden kontrol edilmelidir. Montaj işleminden sonra nakliye veya yüzey hasarları için sorumluluk üstlenilmemektedir.
- Evyelere yalnızca kapatılamayan tahliye vanaları monte edilebilir, örn. Hansgrohe Tahliye Vanası Ürün No. 50001000
- Ürünleri lavabonun üzerine ya da yanına konumlandırmak için çok sayıda olanak bulunmaktadır. Montaj örneklerinde Hansgrohe tarafından önerilen konumlara yönelik küçük bir seçenek bulacaksınız. Diğer konumları matris içinde bulabilirsiniz. Bunlardan farklılık gösteren konumlar yerinde tam olarak kontrol edilmelidir. Hansgrohe matristen farklılık gösteren konumlar için hiçbir garanti üstlenmemektedir. Bir online yapılandırıcıyı www.hansgrohe.com adresinden bulabilirsiniz.
- Montaj işlerine başlamadan önce tüm ölçüler ve montaj konumları kontrol edilmelidir.
- Lavabonun montaj yüksekliği montaj işlemine başlamadan önce müşteri ile belirlenmelidir.
- Lavaboya delik açarken matkabın darbeleri delme özelliği devre dışı bırakılmış olmalıdır.

Simge açıklaması



Asit içerikli silikon malzeme kullanılmamalıdır.



Ambalaj içeriği (Bakınız sayfa 17)



Montaj takımı (Bakınız sayfa 17)




Montaj Örneği (Bakınız sayfa 18)



Ölçüleri (Bakınız sayfa 20)



Yedek Parçalar (Bakınız sayfa 23)



Özel aksesuarlar

- Matkap Ø 35 mm #19994000 Teslimat kapsamına dahil değildir
- Yüzeyde ufak hasarları gidermek için L 090 B01 (Audi / VW) alpin beyazı cila kalemi.



Sabitleme seti #95678000 Teslimat kapsamına dahil değildir



Temizleme

Temizlik önerisi için birlikte verilen broşüre bakınız.



Instrucțiuni de siguranță

- La montare utilizați mănuși pentru evitarea contuziunilor și tăierii mâinilor.
- Sistemul de duș poate fi utilizat doar pentru spălarea, menținerea igienei și curățarea corpului.

Instrucțiuni de montare

- Înainte de instalare verificați, dacă produsul prezintă deteriorări de transport. După instalare garanția nu acoperă deteriorările de transport și cele de suprafață.
- Chiuvetele pot fi prevăzute doar cu supape de scurgere, care nu pot fi închise, de ex. supapă de scurgere de la Hansgrohe, nr. art. 50001000.
- Există nenumărate posibilități de a instala aceste produse pe sau lângă chiuvetă. În exemplele de montaj veți găsi câteva dintre pozițiile recomandate de Hansgrohe. În matrice se găsesc câteva poziții suplimentare. Pozițiile diferite de acestea trebuie verificate exact la fața locului. Hansgrohe nu își asumă răspunderea pentru pozițiile diferite de cele reprezentate în matrice. Pentru configuratorul online vizitați pagina www.hansgrohe.com.
- Verificați toate dimensiunile și pozițiile de montare înainte de începerea lucrărilor de instalare.
- Înainte de montarea chiuvetei stabiliți înălțimea de montare a chiuvetei împreună cu client.
- La găurirea chiuvetei dezactivați funcția de rotopercuție a mașinii de găurit.

Descrierea simbolurilor



Nu este permisă folosirea siliconului, care conține acid acetic!



Conținutul pachetului (vezi pag. 17)



Sculă pentru montaj (vezi pag. 17)




Exemple de montare (vezi pag. 18)



Dimensiuni (vezi pag. 20)



Piese de schimb (vezi pag. 23)



Accesorii opționale

- burghiu Ø 35 mm #19994000 nu este inclus în setul livrat
- Creion corector cu vopsea alb alpin L 090 B01 (Audi / VW) pentru retușarea zgârieturilor de pe suprafețe.



Garnitură de fixare #95678000 nu este inclus în setul livrat



Curățare

Pentru recomandările referitoare la curățare vezi broșura alăturată.



**Υποδείξεις ασφαλείας**

- ⚠ Για να αποφύγετε τραυματισμούς κατά τη συναρμολόγηση πρέπει να φοράτε γάντια.
- ⚠ Το προϊόν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σαν μέσο λουτρού, υγιεινής και καθαρισμού του σώματος.

Οδηγίες συναρμολόγησης

- Πριν τη συναρμολόγηση πρέπει να εξεταστεί το προϊόν για ζημιές μεταφοράς. Μετά την εγκατάσταση δεν αναγνωρίζονται ζημιές από τη μεταφορά ή επιφανειακές ζημιές.
- Στους νιπτήρες επιτρέπεται μόνο η τοποθέτηση βαλβίδων απορροής που δεν κλείνουν, π.χ. βαλβίδες απορροής της Hansgrohe Ap. είδ. 50001000.
- Υπάρχουν πολυάριθμες δυνατότητες για την τοποθέτηση των προϊόντων επάνω ή δίπλα στον νιπτήρα. Στα παραδείγματα τοποθέτησης θα βρείτε μία μικρή επιλογή των θέσεων που συνιστά η Hansgrohe. Περισσότερες θέσεις θα βρείτε στο πατρόν. Θέσεις που αποκλίνουν και δεν ορίζονται από αυτό πρέπει να ελεγχθούν με ακρίβεια επί τόπου. Η Hansgrohe δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για θέσεις που αποκλίνουν από το πατρόν. Για Online-διαμόρφωση δείτε στη www.hansgrohe.com.
- Πριν την έναρξη των εργασιών τοποθέτησης πρέπει να ελεγχθούν όλες οι διαστάσεις και θέσεις εγκατάστασης.
- Το ύψος εγκατάστασης του νιπτήρα πρέπει να καθοριστεί πριν από την τοποθέτηση σε συμφωνία με τον πελάτη.
- Κατά τη διάρκεια της διάρρηξης οπών στον νιπτήρα πρέπει να έχει απενεργοποιηθεί η λειτουργία κρουστικής διάρρηξης στο δράπανο.

Περιγραφή συμβόλων

Δεν επιτρέπεται η χρήση σιλικόνης που περιέχει οξικό οξύ.



Περιεχόμενο συσκευασίας (βλ. σελίδα 17)



Εργαλεία συναρμολόγησης (βλ. σελίδα 17)




Παραδείγματα συναρμολόγησης (βλ. σελίδα 18)



Διαστάσεις (βλ. σελίδα 20)



Ανταλλακτικά (βλ. σελίδα 23)

**Ειδικά αξεσουάρ**

- Τρυπάνι Ø 35 mm #19994000 δεν περιλαμβάνεται στον παραδοτέο εξοπλισμό.
- Stick βαφής λευκό Alpinweiss L 090 B01 (Audi / VW) για βελτίωση μικρών ζημιών στην επιφάνεια.



Ομάδα στηριγμάτων στερέωσης #95678000 δεν περιλαμβάνεται στον παραδοτέο εξοπλισμό

**Καθαρισμός**

Για οδηγίες καθαρισμού βλέπε συνημμένο ενημερωτικό φυλλάδιο.

**Varnostna opozorila**

- ⚠ Pri montaži je treba nositi rokavice, da se preprečijo poškodbe zaradi zmečkanja ali urezov.
- ⚠ Ta izdelek se sme uporabljati le z namenom umivanja, vzdrževanja higiene in telesne nege.

Navodila za montažo

- Avant son montage, s'assurer que le produit n'a subi aucun dommage pendant le transport Po vgradnji transportne ali površinske poškodbe ne bodo več priznane.
- V umivalnike se smejo montirati le odtočni ventili, ki jih ni možno zapreti, npr. odtočni ventil Hansgrohe, št. art. 50001000.
- Obstajajo številne možnosti za namestitev proizvodov na umivalnik ali ob njem. V primerih montaže je navedenih nekaj položajev, ki jih priporoča podj. Hansgrohe. Nadaljnje položaje najdete na matrici. Odstopajoče položaje je treba na licu mesta natančno preveriti. Podj. Hansgrohe ne prevzema jamstva za položaje, ki odstopajo od matrice. Na spletni strani www.hansgrohe.com najdete spletni konfigurator.
- Pred začetkom montažnih del je treba preveriti vse mere in vgradne položaje.
- Vgradno višino umivalnika je treba pred začetkom montaže dogovoriti s stranko.
- Pri vrtanju lukenj v umivalnik mora biti na vrtalnem stroju onemogočena funkcija udarnega vrtanja.

Opis simbola

Ne sme se uporabljati silikona, ki vsebuje ocetno kislino.



Vsebina embalaže (glejte stran 17)



Montažno orodje (glejte stran 17)




Primeri montaže (glejte stran 18)



Mere (glejte stran 20)



Rezervni deli (glejte stran 23)

**Poseben pribor**

- Vrtalnik Ø 35 mm #19994000 Ni vključeno
- Korekturni lakirni svinčnik, bele barve Alpinweiss L 090 B01 (Audi / VW) za popravilo drobnih poškodb površine.



Pritrditveni komplet #95678000 Ni vključeno

**Čiščenje**

Priporočilo za čiščenje glejte v priloženi brošuri.



**Ohutusjuhised**


- ⚠ Kandke paigaldamisel muljumis- ja löikevigastuste vältimiseks kindaid.
- ⚠ Toodet tohib kasutada ainult pesemis-, hügieeni- ja kehapihustamiseesmärkidel.

Paigaldamisjuhised

- Enne paigaldamist tuleb toodet kontrollida transpordikahjustuste osas. Pärast paigaldamist ei tunnustata enam transpordi- või pinnakahjustuste kaebuseid.
- Valamutes on lubatud kasutada üksnes mitesulguvaid äravooluventiile, nt Hansgrohe äravooluventiil tootekoodiga 50001000.
- Toodete paigaldamiseks kraanikausile või selle kõrvale on palju võimalusi. Paigaldusnäidetest leiate väikese valiku Hansgrohe soovitatud paigalduskohtadest. Täiendavad paigalduskohtad leiate skeemidelt. Sellest erinevad asukohad tuleb kohapeal täpselt üle kontrollida. Hansgrohe ei vastuta skeemidelt erinevate asukohtade korral. Veebikonfiguraatori leiate aadressilt www.hansgrohe.com.
- Kõik mõõtmed ja paigaldusasendid tuleb enne paigaldustööde algust üle kontrollida.
- Kraanikaussi paigalduskõrgus tuleb enne paigalduse algust kliendiga kooskõlastada.
- Avade puurimisel kraanikaussi peab puuril olema aktiveeritud löökpuurimise funktsioon.

Sümbolite kirjeldus

Äädikhapet sisaldavat silikooni ei tohi kasutada.

**Pakendi sisu** (vt lk 17)**Monteerimistööriist** (vt lk 17)**Paigalduse näited** (vt lk 18)**Mõõtude** (vt lk 20)**Varuosad** (vt lk 23)**Spetsiaalne lisavarustus**

- puur Ø 35 mm #19994000 ei sisaldu komplektis
- Lakipliats Alpinweiss L 090 B01 (Audi / VW) väikeste pinnakahjustuste parandamiseks.



paigaldus komplekt #95678000 ei sisaldu komplektis

**Puhastamine**

Puhastussoovitusi vt kaasasolevast brošüürist.

**Drošības norādes**


- ⚠ Montāžas laikā, lai izvairītos no saspiedumiem un iegriezumiem, nepieciešams nēsāt cimdus.
- ⚠ Šo produktu drīkst izmantot tikai, lai mazgātos, higiēnai un ķermeņa tīrīšanai.

Norādījumi montāžai

- Pirms montāžas nepieciešams pārbaudīt, vai produktam transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Pēc iebūvēšanas bojājumi, kas radušies transportēšanas laikā, vai virsmas bojājumi netiek atzīti.
- Šajā izlaidnē drīkst iemontēt vienīgi neaizveramus noteces vārstus, piem., Hansgrohe noteces vārstu ar artikula numuru 50001000.
- Produkta novietošanai bļodā vai tai līdzās ir daudz iespēju. Uztādīšanas piemēros ir redzama neliela Hansgrohe ieteikto pozīciju izvēle. Papildu pozīcijas varat atrast matricā. Šeit norādītās pozīcijas ir jāizmēģina uz vietas. Hansgrohe neuzņemas nekādas garantijas saistības attiecībā uz matricā norādītajām pozīcijām. Tiešsaistes konfigurāciju varat atrast vietnē www.hansgrohe.com.
- Visi izmēri un iebūvēšanas stāvokļi ir jāpārbauda pirms montāžas darbu sākuma.
- Izlietnes iebūvēšanas augstums jau uzstādīšanas sākumā ir jāsaprot ar klientu.
- Urbjot izlietni caurumus, urbjašai deaktivizējiet triecienurbšanas funkciju.

Simbolu nozīme

Nedrīkst lietot etiķskābi saturošu silikonu.

**Iepakojuma saturs** (skat. 17. lpp.)**Montāžas instruments** (skat. 17. lpp.)**Montāžas piemēri** (skat. 18. lpp.)**Izmērus** (skat. 20. lpp.)**Rezerves daļas** (skat. 23. lpp.)**Speciāli aksesuāri**

- Urbjašai Ø 35 mm #19994000 komplektā netiek piegādāts
- Lakas zīmulis, balts L 090 B01 (Audi / VW), nelielu virsmas bojājumu pārklāšanai.



Stiprinājuma komplekts #95678000 komplektā netiek piegādāts

**Tīrīšana**

Ieteikumus tīrīšanai skatiet pievienotajā brošūrā.



**Sigurnosne napomene**

- ⚠ Prilikom montaže se radi sprečavanja prignječenja i posekotina moraju nositi rukavice.
- ⚠ Proizvod sme da se koristi samo za kupanje, tuširanje i ličnu higijenu.

Instrukcije za montažu

- Pre montaže se mora proveriti da li je proizvod oštećen pri transportu. Nakon ugradnje se ne priznaju nikakve reklamacije koje se odnose na površinska i transportna oštećenja.
- U umivaonike se smeju montirati samo odvodni ventili bez mogućnosti zatvaranja, npr. Hansgrohe odvodni ventil, br. proizvoda 50001000.
- Postoji više mogućnosti za postavljanja proizvoda na umivaonik ili pored njega. U primerima montaže naći ćete mali izbor položaja koje preporučuje Hansgrohe. Dalji položaji prikazani su u tabeli. Položaji koji odstupaju od prikazanih moraju se precizno ispitati na licu mesta. Hansgrohe ne preuzima nikakvu odgovornost za položaje koji odstupaju od onih prikazanih u tabeli. Online konfigurator možete naći na adresi www.hansgrohe.com.
- Pre početka montaže treba proveriti sve dimenzije i položaje ugradnje.
- Visina ugradnje umivaonika mora se dogovoriti sa klijentom pre početka montaže.
- Prilikom bušenja rupa u umivaoniku na bušilici treba da bude deaktivirana funkcija udarnog bušenja.

Opis simbola

Ne sme da se koristi silikon koji sadrži sircetnu kiselinu.



Sadržaj pakovanja (vidi stranu 17)



Montažni alat (vidi stranu 17)




Primeri montaže (vidi stranu 18)



Mere (vidi stranu 20)



Rezervni delovi (vidi stranu 23)

**Poseban pribor**

- burgija Ø 35 mm #19994000 Nije sadržano u isporuci
- Lak u stiku alpsko bele boje L 090 B01 (Audi / VW) za popravljanje manjih površinskih oštećenja.



garnitura za pričvršćivanje #95678000 Nije sadržano u isporuci

**Čišćenje**

Preporuke za čišćenje možete naći u priloženoj brošuri.

**Sikkerhetshenvisninger**

- ⚠ Bruk hansker under montasjen for å unngå klem- og kuttskader.
- ⚠ Dusysystemet skal kun brukes for bade-, hygiene- og kroppshygiene.

Montagehenvísninger

- Før montasjen skal produktet sjekkes for transportskader. Etter monteringen aksepteres ikke noen transport- eller overflateskader.
- I vaskeservanten skal det kun monteres avløpsventiler som ikke kan lukkes, f.eks. Hansgrohe avløpsventil artikkel-nummer 50001000.
- Det finns tallrike muligheter å plassere produktene på, eller ved siden av vaskeservanten. I montasje-eksemplene finns et lite utvalg av posisjoner som anbefales av Hansgrohe. Flere posisjoner finner du i matriksen. Andre, avvikende posisjoner skal sjekkes nøye på stedet. Hansgrohe gir ingen garanti for posisjoner som avviker fra matriksen. En online-konfigurasjon finner du under www.hansgrohe.com.
- Før montasjen begynner, skal man sjekke alle mål og innbyggingsposisjoner.
- Håndvaskens innbyggingshøyde skal avtales med kunden før monteringen begynner.
- Ved boring av hull i håndvasken, skal slagdrillfunksjonen til boremaskinen være deaktivert.

Symbolbeskrivelse

Det skal ikke brukes silikon som inneholder eddiksyre.



Pakningsinnhold (se side 17)



Montasje verktøy (se side 17)




Montasje-eksempel (se side 18)



Mål (se side 20)



Servicelever (se side 23)

**Ekstratilbehør**

- bor Ø 35 mm #19994000 ikke med i leveransen
- Lakkstift Alpinhvit L 090 B01 (Audi / VW) for reparasjon av små skader på overflaten.



Festesett #95678000 ikke med i leveransen

**Rengjøring**

Se vedlagt brosjyre for rengjøringsanbefalinger.





Указания за безопасност

- При монтажа трябва да се носят ръкавици, за да се избегнат наранявания поради притискане или порязване.
- Позволено е използването на продукта само за къпане, хигиена и цели на почистване на тялото.

Указания за монтаж

- Преди монтажа продуктът трябва да се провери за транспортни щети. След монтажа не се признават транспортни или повърхностни щети.
- В умивалниците е позволено да бъдат монтирани само не затварящи се клапани за отвеждане, напр. клапан за отвеждане на Hansgrohe ном. № 50001000.
- Съществуват многобройни възможности за позициониране на продуктите до умивалника. В примерите за монтаж ще намерите кратко изброяване на препоръчаните от Hansgrohe позиции. Други позиции ще намерите в матричния шаблон. Отличаващите се от тях позиции трябва да бъдат проверени точно на място. Hansgrohe не поема гаранция за различаващите се от матричния шаблон позиции. На www.hansgrohe.com ще намерите онлайн конфигуратор.
- Всички мерки и монтажни позиции трябва да бъдат проверени преди началото на монтажните работи.
- Монтажната височина на умивалника трябва да бъде съгласувана с клиента преди началото на монтажа.
- При пробиване на отворите в умивалника трябва да бъде деактивираната функцията за ударно пробиване на бормашината.

Описание на символите



Не е позволено използването на силикон, който съдържа оцет.



Съдържание на опаковката (вижте стр. 17)



Монтажни инструменти (вижте стр. 17)




Примери за монтаж (вижте стр. 18)



Размери (вижте стр. 20)



Сервизни части (вижте стр. 23)



Специални принадлежности

- дрелка Ø 35 mm #19994000 не се съдържа в обема на доставка
- Щифт с лак Alpinweiss L 090 B01 (Audi / VW) за поправка на малки увреждания на повърхността.



Комплект за закрепване #95678000 не се съдържа в обема на доставка



Почистване

Вижте препоръките при почистване от приложената брошура.



Udhëzime sigurie

- Për të evituar lëndimet e pickimeve ose të prerjeve gjatë procesit të montimit duhet që të vishni doreza.
- Produkti duhet të përdoret vetëm qëllimet e banjave, të higijenës dhe të larjes së trupit.

Udhëzime për montimin

- Përpara montimit duhet që produkti të kontrollohet për dëmtime nga transporti. Pas instalimit nuk do të njihet asnjë dëmtim nga transporti ose dëmtim i sipërfaqes.
- Në lavamane lejohet të montohen vetëm valvula shkarkimi që nuk janë të bllokueshme, p.sh. valvula e shkarkimit Hansgrohe me numër artikulli 50001000.
- Pozicionet e vendosjes së produkteve mbi apo pranë lavamanit janë të shumta. Në shembujt e montimit do të gjeni një përzgjedhje të vogël me pozicionet e rekomanduara nga Hansgrohe. Pozicionet e tjera mund t'i gjeni në matricë. Për pozicione të tjera nga sa më lart duhet kryer shqyrtim në terren. Hansgrohe nuk merr përsipër asnjë përgjegjësi për pozicione që devijojnë nga matrica. Për konfiguruesin në internet shikoni www.hansgrohe.com.
- Të gjitha përmasat dhe pozicionet e montimit duhen testuar përpara se të nisin punimet e instalimit.
- Lartësia e lavamanit përpara montimit duhet koordinuar me klientin.
- Gjatë shpimit të vrimave në lavaman, çaktivizoni funksionin e goditjes së trapa-nit.

Përshkrimi i simbolit



Nuk lejohet që të përdoret asnjë lloj silikoni që përmban acid acetik.



Përmbajtja e paketës (shih faqen 17)



Vegla e montimit (shih faqen 17)




Shembuj të montimit (shih faqen 18)



Përmasat (shih faqen 20)



Pjesët e servisit (shih faqen 23)



Pajisje të posaçme

- burgia Ø 35 mm #19994000 nuk përfshihet në vëllimin e furnizimit
- Laps llakimi e bardhë alpine L 090 B01 (Audi / VW) për përmirësimin e dëmtimeve të vogla të sipërfaqes.



Pajisja përforcuese #95678000 nuk përfshihet në vëllimin e furnizimit



Pastrimi

Për rekomandime mbi pastrimin shikoni broshurën bashkëngjitur.



⚠ تنبيهات الأمان

- ⚠ يجب إرتداء قفازات لليد أثناء التركيب لتجنب حدوث أضرار الإنحشار أو الجروح.
- ⚠ لا يجب استخدام نظام الدش إلا في أغراض الاستحمام والأغراض الصحية وأغراض تنظيف الجسم.



تعليمات التركيب

- قبل القيام بعملية التركيب، يجب فحص المنتج للتأكد من خلوه من أية تلفيات ناتجة عن النقل. بعد القيام بعملية التركيب، لن يتم الاعتراف بوجود أية تلفيات سطحية أو تلفيات ناتجة عن عملية النقل.
- يسمح فقط بتركيب صمامات صرف غير قابلة للفتح في الحوض، على سبيل المثال صمام صرف هانزجروه منتج رقم 50001000.
- توجد إمكانيات عديدة لوضع المنتجات على حوض الغسل أو بجانيه. وستجد في أمثلة التركيب مجموعة اختيارات قليلة للأوضاع الموصى بها من قبل شركة هانزجروه. كما ستجد أوضاعاً أخرى في الجدول. يجب فحص الأوضاع التي تختلف عن ذلك بدقة في مكان العمل. لا تضمن شركة هانزجروه بأي شكل من الأشكال الأوضاع التي تختلف عما هو وارد في الجدول. يوجد نظام محاكاة أون لاين على موقع الإنترنت www.hansgrohe.com
- يجب مراجعة جميع المقاسات وأوضاع التركيب قبل بدء أعمال التركيب.
- يجب الاتفاق على ارتفاع تركيب حوض الغسل مع العميل قبل بدء عملية التركيب.
- عند حفر ثقب في حوض الغسل يجب إيقاف فعالية وظيفة الحفر بالدق بجهاز الحفر.

وصف الرمز

لا يسمح باستخدام سيليكون يحتوي على حمض الخليك.



محتويات العبوة (راجع صفحة 17)

أداة تركيب (راجع صفحة 17)

مثال على التركيب (راجع صفحة 18)

أبعاد (راجع صفحة 20)

قطع الغيار (راجع صفحة 23)

ملحقات خاصة




- مثقاب Ø 35 mm #19994000 غير مدرج مع المحتويات المسلمة
- حيلصرتل (Audi / VW) L 090 B01 نيبلا ضيأ ميكال ملق حطسلا ياع قري غصلا رارضالا





مجموعة التثبيت #95678000 غير مدرج مع المحتويات المسلمة





التنظيف


للاطلاع على النصائح الخاصة بالتنظيف انظر الكتيب المرفق.





















				
G3 - G15	G3 - G15	A1 - G16	B3 - G15	H17
				I18











95821000

Leistungserklärung gemäß Anhang III der Verordnung [EU] Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung BaUPVO)

Hansgrohe SE Postfach 1145 77757 Schiltach

Nr. 6_Ax

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Waschbecken Axor Bouroullec

2. Typen-, Chargen oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Abs. 4:

Artikelnummer(n):

19941000, 19942000, 19943000, 19944000, 19945000, 19946000,

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Persönliche Hygiene

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Abs. 5

**Hansgrohe SE
Auestr. 5-9
77761 Schiltach
Deutschland
info@hansgrohe.com**

5. Ggf. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Abs. 2 beauftragt ist:

Nicht Relevant

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V

System 4

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Feststellung des Produkttyps und werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller

Leistungserklärung gemäß Anhang III der Verordnung [EU] Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung BAUPVO)

Hansgrohe SE Postfach 1145 77757 Schiltach

8. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale ^a	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Reinigbarkeit (CA)	Bestanden	EN14688:2015
Statische Belastbarkeit (LR)	Bestanden	
Abflusswert des Überlaufes (OF)	Waschtische ohne Überlauf -Klasse 00	
Dauerhaftigkeit (DA)	Bestanden	
^a Die spezifische Leistung der Wesentlichen Merkmale wird durch den Bezeichnungscode angegeben, wie in der Anlage genannt.		

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8, in nicht eingebautem Zustand. Eine Leistungsbeschreibung für den Einbau muss durch die zuständige Person / Firma / Fachpersonal erfolgen.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Horst Flieger

Vice President Forschung & Technologie

Schiltach, den 11.05.2016

Anhang:

CE	AXOR hansgrohe
11	D-77761 Schiltach, Austraße 5-9
EN 14688:2015	Tel.: +49 (0)7836 / 51 - 0
Ref.-Nr.: 6_Ax	
Waschbecken Axor Bouroullec 19 94x 000 (x = 1-8)	
Vorgesehener Verwendungszweck: Persönliche Hygiene	
Leistung:	
Reinigbarkeit:	erfüllt
Statische Belastbarkeit:	erfüllt
Dauerhaftigkeit:	erfüllt
Abflusswert des Überlaufes:	Klasse 00

Declaration of Performance according Annex III of Regulation [EU] No. 305/2011 (Construction Product Regulation)

Hansgrohe SE Postfach 1145 77757 Schiltach

Nr. 6_Ax

1. Unique identification code of the product type:

Washbasin Axor Bouroullec

2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):

Product Number(s):

19941000, 19942000, 19943000, 19944000, 19945000, 19946000, 19947000+ 19948000

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer :

Personal Hygienic

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5)

**Hansgrohe SE
Auestr. 5-9
77761 Schiltach
Deutschland
info@hansgrohe.com**

5. Where applicable, name or contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

Not Relevant

6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

System 4

7. In case of declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

Determination of the product type and factory production control by the manufacturer

Declaration of Performance according Annex III of Regulation [EU] No. 305/2011 (Construction Product Regulation)

Hansgrohe SE Postfach 1145 77757 Schiltach

8. Declared Performance:

Essential Characteristics ^a	Performance	Harmonised technical Specification
Clean Ability (CA)	fulfilled	EN14688:2015
Static Load (LR)	fulfilled	
Flow Rate of the Overflow (OF)	Wash Basins without overflow Class 00	
Durability (DA)	fulfilled	
^a The specific performance of the essential characteristics is indicated by the designation code, as mentioned in the annex..		

Where pursuant to Article 37 or 38 the Specific Technical Documentation has been used, the requirements with which the product complies::

Not applicable

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9, in an un-installed condition. A declaration of performance for the installation must be carried out by the responsible person / company / staff.

The declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4..

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Horst Fieger

Vice President Forschung & Technologie

Schiltach, the 11th of May 2016

Annex:

CE	AXOR hansgrohe
11	D-77761 Schiltach, Austraße 5-9
EN 14688:2015	Tel.: +49 (0)7836 / 51 - 0
Ref.-Nr.: 6_Ax	
Waschbecken Axor Bouroullec 19 94x 000 (x = 1-8)	
Vorgesehener Verwendungszweck: Persönliche Hygiene	
Leistung:	
Reinigbarkeit:	erfüllt
Statische Belastbarkeit:	erfüllt
Dauerhaftigkeit:	erfüllt
Abflusswert des Überlaufes: Klasse 00	

